

**Original Instruction Manual
HT600 Multi-attachment**



English	4
-------------------	---

▲ WARNING: Read and understand all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

This instruction manual contains translations of a manual drafted in English and are provided to assist those who do not speak English as their first language. Being a technical writing, some terms may not have a like or equivalent meaning as translated. Therefore, you should not rely on this translation, and should cross-reference the English version, where relying on the translated instructions could result in harm to your person or property.

Français.	24
-------------------	----

▲ AVERTISSEMENT : Prenez connaissance de tous les avertissements et consignes de sécurité.

L'inobservation de ces avertissements et consignes comporte des risques d'électrocution, d'incendie et/ou de lésions graves. **Rangez ces consignes et avertissements en lieu sûr afin de pouvoir les consulter ultérieurement.**

Ce manuel d'utilisation contient plusieurs traductions d'un document rédigé en anglais. Ces traductions visent à aider les utilisateurs dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Comme il s'agit d'un document technique, certains termes sont susceptibles de prendre une signification différente après traduction. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier aveuglément à cette traduction. Reportez-vous à la version anglaise si vous percevez que le respect des consignes traduites pourrait occasionner des dommages matériels ou des lésions corporelles.

Español.	44
------------------	----

▲ ADVERTENCIA: Lea y entienda todas las advertencias de seguridad e instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. **Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.**

Este manual de instrucciones contiene traducciones de un manual redactado en inglés y se ofrece para ayudar a aquellos que no hablan inglés como primer idioma. Al tratarse de un texto técnico, algunos términos pueden no tener un significado similar o equivalente en la traducción. Por lo tanto, no debe confiar en esta traducción, y debería ir consultando la versión inglesa en aquellos puntos donde la confianza en las instrucciones traducidas pueda causar daños a su persona o a la propiedad.

Português	64
---------------------	----

Instruções Importantes de Segurança

▲ ADVERTÊNCIA: Leia e entenda todas as advertências e instruções de segurança. A falha em seguir todas as advertências e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesão pessoal séria. **Preserve todas as advertências e instruções para consulta futura.**

Este manual de instruções contém traduções de um manual escrito em inglês, e tem a finalidade de ajudar quem não fala inglês como idioma nativo. Como se trata de escrita técnica, alguns termos podem não ter um significado semelhante ou equivalente quando traduzidos. Portanto, não confie unicamente nesta tradução. Consulte a versão em inglês quando confiar na tradução em português puder resultar em danos pessoais ou à propriedade.

TABLE OF CONTENTS



Important Safety Instructions5
Safety Signal Definitions5
General Power Tool Safety Warnings5
Work Area Safety6
Electrical Safety6
Personal Safety6
Power Tool Use and Care6
Battery Tool Use and Care7
Service7
Hedge Trimmer Safety Warnings7
Battery and Charger8
Storage9
Transport9
Disposal9
Symbols and Labels	10
Product Identification	11
Unpacking and Assembly	12
Battery Pack and Charger	14
Operation and Maintenance	15
General Operation	15
Maintenance	16
Inspection	17
Cleaning	17
Troubleshooting	18
Specifications and Components	19
Warranty and Service	20
Figures	21

Important Safety Instructions

Introduction

This Multi-attachment powerhead is designed for use with Oregon® Battery Pack B series and specified attachments for the general purpose of residential lawn and garden maintenance. Each Oregon® attachment is designed for a specific task. Other uses may result in injury. Read and follow all instructions to minimize risk and maximize satisfaction.

Safety Signal Definitions

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	WARNING	Indicates a potential hazard which could result in serious injury.
	CAUTION	Indicates a potential hazard which could seriously damage the tool or cause minor to moderate injury.
	IMPORTANT	Following this instruction will increase satisfaction with the tool.

General Power Tool Safety Warnings

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING: Read and understand all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

⚠ WARNING: This power tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Save all warnings and instructions for future reference.

Work Area Safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

- **Charger plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Do not expose the charger to rain or wet conditions.** Water entering the charger will increase the risk of electric shock.
- **Do not charge outdoors.**
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the charger. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **Do not use with a damaged cord or plug.** If the battery charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.

Personal Safety

- **Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury. Maintain correct working posture, firm footing, and balance during operation. Reduce fatigue by varying working position or with rest periods.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting battery pack, picking up, or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.

Power Tool Use and Care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the variable speed trigger does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle appliance indoors. When not in use, appliances should be stored indoors in a dry and high or locked-up place out of reach of children. Do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. See "Inspection" in this manual.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories, and tool bits, etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Battery Tool Use and Care

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Service

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. Attempting to perform service or maintenance outside of the scope of this manual or failure to perform recommended inspection and cleaning may cause denial of warranty claims.

Hedge Trimmer Safety Warnings

- **⚠ DANGER: Keep hands away from blade. Contact with blade will result in serious personal injury.**
- **⚠ WARNING: Only use with handles and guard properly assembled to hedge trimmer. The use of the hedge trimmer without the proper guard or handle provided may result in serious personal injury.**
- **Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. Blades coast after turn off.** A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
- **Carry the hedge trimmer by the handles with the cutter blade stopped. When transporting or storing the hedge trimmer always fit the cutting device cover.** Proper handling of the hedge trimmer will reduce possible personal injury from the cutter blades.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring.** Cutter blades contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
- **Do not use the extended-reach hedge trimmer in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.
- **To reduce the risk of electrocution, never use near any electrical power lines.** Contact with or use near power lines may cause serious injury or electric shock resulting in death.
- **Always use two hands when operating the extended-reach hedge trimmer to avoid loss of control.**
- **Always use head protection when operating the extended-reach hedge trimmer overhead.** Falling debris can result in serious personal injury.
- **Always check hedge for foreign objects before using the hedge trimmer.**

Battery and Charger

- **Use only the Oregon B Series batteries.**
- **Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack.** Inserting the battery pack into machines that have the switch on invites accidents.
- **Do not charge battery in rain or in wet locations.**
- **Keep the battery charger away from rain or moisture.** Penetration of water in the battery charger increases the risk of an electric shock.
- **Recharge battery only with the charger specified by the manufacturer (Oregon C Series chargers).** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Do not dispose of the battery in a fire. The cell may explode.** Check with local codes for possible special disposal instructions.
- **Do not charge other batteries on the charger.** The battery charger is suitable only for charging manufacturer specific and approved lithium ion batteries within the listed voltage range. Otherwise there is danger of fire and explosion.
- **Keep the battery charger clean. Contamination can lead to danger of an electric shock.**
- **Before each use, check the battery charger, cable, and plug. If damage is detected, do not use the battery charger. Never open the battery charger yourself. Have repairs performed only by a qualified technician and only using original spare parts.** Damaged battery chargers, cables, and plugs increase the risk of an electric shock.
- **Do not operate the battery charger on easily inflammable surfaces (e.g., paper, textiles, etc.) or surroundings.** The heating of the battery charger during the charging process can pose a fire hazard.
- **Use only appropriate battery packs intended specifically by the manufacturer for the machine.** Use only the Oregon B Series batteries. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys.** The battery or conductor may overheat and cause burns.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritations or burns.
- **Do not open or mutilate the battery.** Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
- **Protect the battery against heat, e.g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture. Failure to do so, may increase the danger of explosion.**
- **Do not short-circuit the battery.** There is danger of explosion.
- **In case of damage and improper use of the battery, vapors may be emitted. Ventilate the area and seek medical help in case of complaints.** The vapors can irritate the respiratory system.
- Protect the battery against moisture and water.
- Store the battery only within a temperature range between 32°F and 104°F (0°C and 40°C). As an example, do not leave the battery in the car in summer.
- Occasionally clean the venting slots of the battery using a soft, clean, and dry brush.

Storage

- Always store the powerhead and attachments in a cool, dry place and out of direct sunlight. Long exposure to sunlight and UV rays can degrade plastics overtime, potentially causing guards to fail.
- Fit the protective cap on the drive tube to avoid getting dirt into the coupler.

Transport



















- The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The user can transport the batteries by road without further requirements.
- When being transported by third parties (e.g.: air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labeling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.
- Dispatch batteries only when the housing is undamaged.
- Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
- Please also observe possibly more detailed national regulations.

Disposal


- Do not dispose of garden products, battery chargers, and batteries/rechargeable batteries into household waste.

Symbols and Labels

These symbols and labels appear on the hedge trimmer, battery, and charger.

SYMBOL	NAME	EXPLANATION
	Class II Construction	Designated double insulated construction tools.
	Safety Alert Symbol	Indicates that the text that follows explains a danger, warning, or caution.
	Read Instruction Manual	The original instruction manual contains important safety and operating information. Read and follow the instructions carefully.
	Bystander Safety	Keep bystanders a safe distance away from the machine.
	Avoid overhead electrical lines	Maintain a distance from overhead electric lines with a minimum 50 ft (15 m) radius.
	Keep body away from blades	Keep all parts of your body away from the cutting area and the cutting attachment.
	Wear Eye Protection	Wear eye protection when operating the machine.
	Wear Head Protection	Wear head protection when operating the machine.
	Wear Hearing Protection	Wear hearing protection when operating the machine.
	Wear Foot Protection	Wear appropriate closed-toe work boot when operating the machine.
	Wear Hand Protection	Wear gloves when operating the machine or touching the stopped blades.
	Sound Power	Sound power level is 92 dB.
	Do Not Incinerate	Do not dispose in flames.
	Do Not Dispose	Do not throw in the household waste. Take to an authorized recycler.
	Do Not Expose To Rain	Do not operate the charger in wet conditions.
	Indoor Use Only	Intended for indoor use only.
	Operating Temperature	Only use the battery pack at a temperature between 32°F to 104°F (0°C and 40°C).
	Remove Battery	Remove the battery before performing any maintenance.

Product Identification



- ① Protective Cap
- ② Coupler
- ③ Drive Tube
- ④ Blade Adjustment Lever
- ⑤ Blade Adjustment Plate
- ⑥ Blade Adjustment Pin
- ⑦ Cutting Blades
- ⑧ Cutting Blade Guard

Unpacking and Assembly

Unpacking

WHAT'S IN THE BOX?

The hedge trimmer requires some assembly before use. These items ship with the hedge trimmer:

- Hedge trimmer attachment
- Cutting blade guard
- Original Instruction Manual

After removing the hedge trimmer from the box, inspect it carefully to ensure no damage has occurred during shipping and that no parts are missing. If any parts are damaged or missing, do not use the hedge trimmer. Contact Oregon® Cordless Tool System at 888 313 8665 to obtain replacement parts or contact your local dealer.

Assembly



⚠ WARNING: A battery operated tool with the battery pack inserted can start accidentally. Remove the battery pack before assembling or performing maintenance.

INSTALLING AN ATTACHMENT TO THE POWERHEAD (FIG. A)

⚠ WARNING: Read and understand entire Original Instruction Manual for each optional attachment used on this powerhead and follow all warnings and instructions. Failure to follow all instructions could result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

⚠ WARNING: This powerhead is designed to be used only with the Oregon attachment models that are specified in this Original Instruction Manual. Use of other attachments could cause serious personal injuries or property damage.

This powerhead may be used with only Oregon Multi-attachments.

The attachment connects to the powerhead with a coupler device.

- Stop the motor and remove the battery pack.
- Loosen the knob of the coupler on the powerhead tube and remove the end cap from the attachment.
- Press the button located on the attachment shaft. Align the button with the guide recess on the powerhead coupler and slide the attachment shaft into the powerhead. Rotate the attachment shaft until the button locks into position.

NOTE: If the button does not release completely in the positioning hole, the shafts are not locked into place. Slightly rotate from side to side until the button is locked.

- Tighten the knob securely.

⚠ WARNING: Make certain the device is fully tightened before operating equipment; check it periodically for tightness during use to avoid serious personal injury.

REMOVING THE ATTACHMENT FROM THE POWERHEAD

- Stop the motor, remove the battery pack, and engage the transportation lockout.
- Loosen the knob.
- Push in the button and twist the shafts to remove and separate the shaft.

INSTALLING THE EXTENSION TO THE POWERHEAD (FIG. B)

⚠ WARNING: A battery operated tool with the battery pack inserted can start accidentally. Remove the battery pack before assembling or performing maintenance.

The extension connects to the powerhead with a coupler device.

- Stop the motor and remove the battery pack.
- Loosen the knob of the coupler on the powerhead tube and remove the end cap from the extension.
- Press the button located on the extension. Align the button with the guide recess on the powerhead coupler and slide the extension with the powerhead. Rotate the extension until the button locks into position.

Do not use two extensions with the hedge trimmer attachment.

NOTE: If the button does not release completely in the positioning hole, the shafts are not locked into place. Slightly rotate from side to side until the button is locked.

- Tighten the knob securely.

⚠ WARNING: Make certain the device is fully tightened before operating equipment; check it periodically for tightness during use to avoid serious personal injury.

Connect the attachment shaft to the extension following the instructions in "Installing an Attachment to the Powerhead".

FIT THE HARNESS (FIG. C)

- Put on shoulder strap.
- Adjust length of strap. The carabiner should be about a hand's width below operator's right hip.
- Detach harness by pressing down on the carabiner bar and pull the harness loop out of the carabiner.

Battery Pack and Charger

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock, do not charge the battery pack in the rain.

BATTERY PACK LED CHARGE-LEVEL INDICATOR

The lithium ion battery pack is equipped with an LED charge-level indicator. To test the charge level of the battery pack, press the indicator button on the battery pack's face.


No lights: recharge.

One steady green light:
less than 25% charged.
Charge battery pack before use.

Two steady green lights:
26–50% charged.


Three steady green lights:
51–75% charged.

Four steady green lights:
76–100% charged.



CONNECTING THE CHARGER

If the charger includes a separate power cord, connect the charger cord to the charger and to the proper electrical outlet.



Only use the cord set that was supplied with the charger. At first use, verify that the plug type matches the receptacle.


CHARGER LED CHARGE-STATE INDICATOR

The battery charger is equipped with an LED charge-state indicator that indicates the state of charging as well as conditions that may delay or prevent charging.

Note: Until a battery pack is inserted, no lights will be visible.

Blinking orange light: a fault condition exists. There are several potential causes. See "Troubleshooting" in this manual.

Steady orange light: the battery pack temperature is beyond the acceptable range (32°F/0°C to 104°F /40°C). Allow the battery pack to reach the acceptable temperature range before charging. The pack may be left on the charger as the temperature adjusts. Charging will begin when the proper temperature is reached.



Blinking green light: battery pack is charging.

Steady green light: battery pack is ready for use.

CHARGING THE BATTERY

⚠ WARNING: Failure to follow proper charging procedures may cause excessive voltage, excessive current flow, loss of control during charging, leakage of hazardous chemicals, heat generation, bursting or fire. Follow these charging instructions.

With the charger cord connected to the charger and plugged into a electrical outlet, align the grooves on the battery with the rails on the charger and slide the battery pack onto the charger until fully seated.

For more information, please refer to your battery and charger manuals.

Operation and Maintenance

General Operation



⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, always wear proper boots, long pants, ear and eye protection.

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, do not overreach and do not stand on a ladder, stepstool, or any raised position that is not fully secured.

⚠ CAUTION: Establish a bystander safety zone of 50 ft (15 m) prior to operation of this equipment. Bystander safety zone is a minimum 50 ft (15 m) circle around the operator that must remain free from bystanders, children, and pets.

To get the best performance and operate the powerhead and attachments safely, follow these instructions.

Before using, inspect the powerhead and attachments as described in "Maintenance".

Always refer to the original instructions provided with the attachment for additional use and safety instructions. Failure to do so may result in injury.

OPERATING TEMPERATURE

The powerhead and attachments are designed to operate within a temperature range of 32°F to 104°F (0°C to 40°C).

FOOTING

Stand with both feet on solid ground with weight evenly spread between them.

Be careful on stairs, and work slowly to maintain footing. Never run when operating the powerhead.

ENGAGING THE TRANSPORTATION LOCKOUT (FIG. D)

- Move the button to the right to engage the transportation lockout.
- Move the button the the left to disengage the transportation lockout when you want to start the tool.

STOPPING THE POWERHEAD (FIG. E)

Release the variable speed trigger to stop the powerhead.

STARTING THE POWERHEAD (FIG. F)

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, never defeat the trigger-lock lever by taping, wiring, or tying down the trigger-lock lever.

- Disengage the transportation lockout (1) by moving the button to the left.
- Grasp the handle firmly such that the trigger-lock lever (2) is depressed by the palm of the hand.
- To start the powerhead, squeeze the variable speed trigger (3). Squeeze the variable speed trigger more firmly to increase the speed and force of the powerhead.

INSERTING AND REMOVING THE BATTERY PACK (FIG. G)

Only use the Oregon® brand battery packs specified in these operating instructions.

Align the groove in the battery with the rails inside the battery port. Firmly insert the battery pack into the powerhead's battery port, pressing forward until it clicks as it locks into place.

To remove the battery pack, lift up on the battery release, grasp the sides of the battery pack and remove it.

OPERATING THE HEDGE TRIMMER

⚠ WARNING: Always hold the hedge trimmer away from the body keeping clearance between the body and the tool. Any contact with an attachment cutting head can result in burns and/or other serious personal injury.

If debris becomes wrapped around the attachment, release the variable speed trigger, remove the battery pack, and remove the debris.

ADJUST THE CUTTING BLADES (FIG. H)

Disconnect the battery from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or transporting.

The angle of the cutting blades can be adjusted into 7 possible working positions between 0° and 120° (1).

Steps for adjusting the angle of the cutting blades:

- Install the guard over the blades.
- Pull back on the pin (2).
- Use lever (3) to adjust the joint by one or several holes.
- Release pin and ensure it engages a hole in the plate.

CORRECTING BLADE BIND

⚠ CAUTION: Always remove the battery before clearing cutting blades to avoid accidental activation of the cutting blades.

⚠ CAUTION: Cutting blades are sharp. Always wear gloves when clearing material from the cutting blades.

Sometimes when cutting flexible, “green” branches, clippings can become lodged between the moving parts of the cutting blades and the stationary part. When this happens, the cutting blades may suddenly cease to move. This can also happen if the cutting blades contact material too strong to cut through, such as a chain-link fence. This condition is called blade bind.

Follow these guidelines to safely and effectively clear the material:

- Wear gloves.
- Remove the battery pack from the hedge trimmer.
- Clear the material that is preventing the cutting blades from moving.

Maintenance

⚠ WARNING: A battery operated tool with the battery pack inserted can start accidentally. Remove the battery pack before inspecting, cleaning, or performing maintenance.

⚠ CAUTION: Inspect the hedge trimmer regularly. Regular inspection is the first step to proper maintenance. Follow the guidelines below to maximize safety and satisfaction. Have any damaged or excessively worn parts replaced immediately.

⚠ CAUTION: When cleaning the hedge trimmer, do not immerse in water or other liquids. Do not use a pressure washer to clean the hedge trimmer.

LUBRICATING THE BLADES

When cutting hedges with heavy sap or in dusty environments, buildup of sap and dirt can occasionally cause blades to stick. To prevent this blade stick condition, clean the blades with a light coating of liquid silicon lubricant only on the lubrication area of the cutting blades and run the blades briefly to evenly distribute the lubricant.

Important: Do not allow lubricant to drip inside the body of the hedge trimmer. Never use grease solvents or aerosol water displacement products. Do not over lubricate.

SHARPENING THE BLADES

Disconnect the battery from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or transporting.

For the best performance of the tool make sure that the cutting blades are sharp, have no nicks or blunt edges, and do not hang up or catch when running the hedge trimmer.

Periodically file away nicks and burrs on the blades to ensure they move freely.

Sharp and free-moving cutting blades cut more easily than dull or sticky ones.

Replace the cutting blades when they can no longer be sharpened.

Inspection

Before each use, and if the hedge trimmer has been dropped, inspect these parts:

HEDGE TRIMMER

Inspect the cutting blades. Make sure that cutting blades are sharp, have no nicks or blunt edges, and do not hang up or catch when running the hedge trimmer. Periodically file away nicks and burrs on the blades to ensure they move freely. Sharp and free-moving cutting blades cut more easily than dull or sticky ones.

POWERHEAD

- The handle should not have cracks or other damage. It should be clean, dry, and free of oil, moisture, or anything else that prevents a firm grip.
- The electronics cooling vent should be clear and free of debris.
- The battery pack should be clean, dry, and show no signs of puncture, impact, or other damage. The contacts should be clean, dry, and free of debris.
- The battery port and contacts should be clean, dry, and free of debris.
- The variable speed trigger should operate smoothly and should cause increased powerhead speed with increased pressure.
- The variable speed trigger should prevent the motor starting if it is not depressed.
- Screws should be tight and hold each component in place.

Cleaning

⚠ CAUTION: When cleaning the powerhead and attachments, do not immerse in water or other liquids. Do not use a pressure washer to clean the powerhead and attachments.

- Remove the battery.
- Remove any debris from the intake screen to ensure unrestricted airflow.
- Clear any debris from the battery port and wipe the contacts.
- Wipe dust and clippings from the hedge trimmer.
- Slip the blade cover over the cutting blades to keep them clean, and to prevent them snagging or cutting people or objects.

BATTERY PACK

IMPORTANT: There are no user serviceable parts inside the battery pack. Do not disassemble.

Lithium ion batteries have a finite operating life. If the amount of use time per charge decreases noticeably under normal use, the battery pack is at the end of its useful life and should be replaced.

- Make sure the battery pack, including the contacts, is clean, dry, and has no signs of puncture, impact, or other damage. Broken batteries can cause fires or emit hazardous chemicals.
- Clean dirty contacts with a soft, dry cloth. Dirt or oil can cause a poor electrical connection resulting in loss of power.
- Store battery with a full charge, on a charger when possible.

CHARGER

IMPORTANT: There are no user serviceable parts inside the charger. Do not disassemble.

- Unplug the charger from the electrical outlet.
- Clean dirty contacts with a soft, dry cloth.

Troubleshooting

Use this table to see possible solutions for problems with the hedge trimmer. If these suggestions do not solve the problem, see "Warranty and Service".

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	RECOMMENDED ACTIONS
The hedge trimmer does not cut properly	Resin build up	See "Lubricating the Blades" in Maintenance.
	The blade is dull	See "Sharpening the Blades" in Maintenance.

Specifications and Components

⚠ WARNING: Using replacement parts other than those specified in this instruction manual increases the risk of injury. Never use attachments other than those described in this manual.

REPLACEMENT COMPONENTS		NA P/N	EU P/N
Battery pack, model B425E		545938	562625
Battery pack, model B600E		548208	562391
Battery pack, model B650E		545937	583689
Charger with cord, model C600		540580	554933
Charger with cord, model C650		594076	594078
Rapid charger with cord, model C750		548185	558697
CHARGER, MODEL C600			
Input	100-240V~ 50-60Hz 60W		
Input (U.S. and Canada only)	120V~ 60Hz 60W		
Output	41.5V=== 1.25A		
Power cord	US/CAN P/N: 546636 EU P/N: 547383 UK P/N: 547384 AU/NZ P/N: 560663		
CHARGER, MODEL C650			
Input	100-240V~ 50-60Hz 60W		
Input (U.S. and Canada only)	120V~ 60Hz 60W		
Output	41.5V=== 1.8A		
Power cord	US/CAN P/N: 546636 EU P/N: 547383 UK P/N: 547384 AU/NZ P/N: 560663		
CHARGER, MODEL C750			
Input	100-240V~ 50-60Hz 260W		
Input (U.S. and Canada only)	120V~ 60Hz 260W		
Output	41V=== 4.6A		
Power cord	US/CAN P/N: 585068 EU P/N: 585069 UK P/N: 585070 AU/NZ P/N: 585073		
BATTERY PACK			
Type	Lithium Ion		
Operating temperatures	32°F TO 104°F (0°C TO 40°C)		
Model	Capacity, nominal	Voltage, nominal	
B425E	2.6 Ah / 94 Wh	+36 VDC	
B600E	4.0 Ah / 144 Wh	+36 VDC	
B650E	6.0 Ah / 216 Wh	+36 VDC	
HEDGE TRIMMER			
Blade	15 in (38 cm)		
Tooth spacing	3/5 in (15 mm)		
Dry weight assembled	5.5 lb (2.5 kg)		

Warranty and Service

Warranty

Blount, Inc. warrants all registered Oregon® Cordless Tools and Chargers for a period of three (3) years and all registered Oregon® Cordless Battery packs for two (2) years from original date of purchase. Registered Oregon® Cordless Tools, Battery Packs and Chargers are warranted for two (2) years if used for commercial purchases. This limited warranty applies to Oregon® Cordless Tools System manufactured products. During the warranty period, Blount will replace or, at its option, repair for the original purchaser only, free of charge, any product or part which is found upon examination by Blount to be defective in material and/or workmanship. The purchaser shall be responsible for all transportation charges and any cost of removing any part submitted for replacement under this warranty.


To register your product, visit the “support” section of **OregonCordless.com**.



Service and Support Information

Visit us on the web at **OregonCordless.com** for service center information, or contact our customer service department at 888.313.8665 for assistance, additional technical advice, repair, or replacement parts.

For safety, use only genuine factory replacement parts on the power tool. Our service center is staffed with trained personnel to efficiently provide support and assistance with adjustment, repair, or replacement of all Oregon® Cordless Tool System products.

Figures












TABLE DES MATIÈRES



Instructions de sécurité importantes	25
Définitions des signaux de sécurité.	25
Avertissements de sécurité généraux relatifs aux outils électriques	25
Sécurité de la zone de travail	26
Sécurité électrique.	26
Sécurité personnelle	26
Utilisation et entretien des outils électriques	27
Utilisation et entretien de l'outil à batterie	27
Réparation	27
Avertissements de sécurité relatifs au coupe-bordure.	28
Batterie et chargeur.	28
Rangement	29
Transport	29
Mise au rebut	29
Symboles et étiquettes	30
Identification du produit	31
Déballage et montage	32
Batterie et chargeur	34
Utilisation et entretien.	35
Utilisation générale	35
Entretien.	36
Inspection	37
Nettoyage.	37
Dépannage.	38
Caractéristiques et composants	39
Garantie et entretien.	40
Figures	41

Instructions de sécurité importantes

Introduction

Cette tête électrique Multi-accessoires est conçue pour être utilisée par la Batterie Oregon® série B et les accessoires spécifiés pour l'entretien des pelouses et jardins résidentiels. Chaque accessoire Oregon® est conçu pour une tâche spécifique. D'autres utilisations peuvent provoquer des blessures. Lisez et suivez ces instructions afin de réduire au minimum les risques et obtenir les résultats les plus satisfaisants.

Définitions des signaux de sécurité

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	AVERTISSEMENT	Indique un risque potentiel qui pourrait causer de graves blessures.
	MISE EN GARDE	Indique un risque potentiel qui pourrait gravement endommager l'outil ou causer des blessures légères ou modérées.
	IMPORTANT	En suivant ces instructions, vous augmenterez votre degré de satisfaction quant à l'utilisation du produit.

Avertissements de sécurité généraux relatifs aux outils électriques

Lors de l'utilisation de produits électriques, il convient d'appliquer des précautions de base comme celles qui suivent :

⚠ AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'ensemble des instructions et avertissements de sécurité. Le non-respect des avertissements de sécurité et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.



⚠ AVERTISSEMENT : Cet appareil électrique ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque de connaissances, sauf si elles ont été formées et supervisées quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Conservez l'ensemble des avertissements et des instructions pour référence ultérieure.

Sécurité de la zone de travail

- **Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou mal éclairées augmentent les risques d'accidents.
- **Ne faites pas fonctionner les outils électriques dans une atmosphère explosive, telle qu'en présence de liquides inflammables, gaz ou poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les émanations.
- **Maintenez à distance les enfants et les personnes à proximité lorsque vous utilisez un outil électrique.** Une distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- **La fiche d'alimentation du chargeur doit correspondre à la prise secteur. Ne modifiez jamais la fiche d'alimentation de quelque manière que ce soit.** L'utilisation de fiches non modifiées et de prises correspondantes réduit le risque de décharge électrique.
- **Protégez le chargeur de la pluie et des conditions humides.** Le risque de décharge électrique augmente si de l'eau pénètre dans le chargeur.
- **Ne procédez pas au chargement en extérieur.**
- **Maniez le câble avec précaution. N'utilisez jamais le câble pour transporter, tirer ou débrancher le chargeur. Tenez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des bords affûtés et des pièces mobiles.** Des câbles endommagés ou entremêlés augmentent le risque de décharge électrique.
- **N'utilisez pas l'appareil si le fil ou la prise est endommagé.** Si le chargeur de batterie ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou laissé à l'extérieur, ou s'il est tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de service.

Sécurité personnelle

- **Soyez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner de graves blessures corporelles. Conservez une posture de travail correcte, une assise solide et un équilibre ferme pendant l'utilisation. Réduisez la fatigue en modifiant la position de travail ou en prenant des périodes de repos.
- **Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection.** Un équipement de sécurité comme un masque anti-poussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive, utilisé selon la tâche à effectuer, permettra de diminuer le risque de blessures corporelles.
- **Empêchez les démarrages non souhaités. Assurez-vous que l'interrupteur est en position éteinte avant de brancher l'outil sur le courant et/ou la batterie, avant de le prendre ou de le porter.** Porter les outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou les alimenter quand l'interrupteur est en position de marche peut provoquer des accidents.
- **Retirez toute clé ou clavette de calage avant la mise en marche de l'outil électrique.** Une clé ou une clavette qui reste attachée à un élément rotatif de l'outil électrique peut provoquer des blessures corporelles.
- **Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez constamment votre équilibre et votre prise au sol.** Cela améliore le contrôle de l'outil électrique en cas de situations imprévues.
- **Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Tenez vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces mobiles.** Les vêtements amples, bijoux ou cheveux longs peuvent s'enchevêtrer dans les pièces mobiles.

Utilisation et entretien des outils électriques

- **Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez le taille-haie adapté à votre application.** L'outil électrique adapté effectuera un travail de meilleure qualité et plus sûr, à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- **N'utilisez pas l'outil électrique si vous ne pouvez pas l'allumer ou l'éteindre à l'aide de la gâchette variable.** Tout outil électrique ne pouvant être contrôlé au moyen de l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- **Débranchez la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer les accessoires ou d'entreposer les outils électriques.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrer l'outil électrique par accident.
- **Rangez les appareils en veille à l'intérieur.** Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les appareils doivent être rangés à l'intérieur, dans un endroit sec et en hauteur, ou enfermés hors de portée des enfants. N'autorisez pas les personnes n'ayant pas l'habitude de l'outil électrique ou n'ayant pas lu les instructions à utiliser l'outil électrique. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont entre les mains d'utilisateurs novices.
- **Entretenez les outils électriques. Vérifiez l'absence de mauvais alignement ou de grippage des pièces mobiles, de rupture de pièces et de tout autre état pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser. Consultez la section « Inspection » de ce manuel.** De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- **Maintenez les outils de coupe affûtés et propres.** Les outils tranchants entretenus et aux bords affûtés risqueront moins de se coincer et seront plus faciles à maîtriser.
- **Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les outils, etc. en respectant ces instructions et en tenant compte des conditions de travail ainsi que du travail à effectuer.** L'utilisation de l'outil électrique différente de celle pour laquelle il a été conçu peut engendrer des situations dangereuses.

Utilisation et entretien de l'outil à batterie

- **Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur indiqué par le fabricant.** Un chargeur adapté à un certain type de batterie peut être à l'origine d'un incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.
- **N'utilisez que les batteries conçues spécialement pour les outils électriques.** L'utilisation d'autres batteries peut être à l'origine d'un incendie ou d'une blessure.
- **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée des autres objets métalliques, notamment des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion entre les deux bornes.** Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- **Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact avec celui-ci. En cas de contact accidentel, rincer avec de l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, demandez également un avis médical.** Le liquide éjecté de la batterie peut entraîner une irritation ou des brûlures.

Réparation

Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur agréé n'utilisant que des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité de l'outil électrique est maintenue. Tenter d'effectuer une réparation ou un entretien en dehors du cadre de ce manuel, ou le non-respect des procédures d'inspection et de nettoyage recommandées peut entraîner le refus des demandes de garantie.

Avertissements de sécurité relatifs au coupe-bordure

⚠ DANGER : Maintenez les mains à distance des lames. Tout contact avec la lame provoque de graves blessures corporelles.

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez le coupe-bordure qu'avec la poignée et le protège-main correctement montés sur celui-ci. L'utilisation du taille-haie sans la protection ou la poignée adéquate fournie peut provoquer de graves blessures corporelles.

- Conservez toutes les parties du corps éloignées de la lame de coupe. Ne retirez pas le matériau coupé ou ne tenez pas le matériau à couper lorsque les lames sont en mouvement. Vérifiez que l'interrupteur est en position éteinte lorsque vous retirez des matériaux coincés. Les lames décollent après l'arrêt. Un moment d'inattention lors de l'utilisation du taille-haie peut entraîner de graves blessures corporelles.
- Portez le coupe-bordure par la poignée avec la lame de coupe arrêtée. Lors du transport ou de l'entreposage du coupe-bordure, fixez toujours le couvercle du dispositif de coupe. Une manipulation correcte du taille-haie diminue le risque de blessures corporelles causées par les lames de coupe.
- Tenez exclusivement l'outil électrique par les surfaces de prise isolées, car la lame de coupe peut entrer en contact avec des câbles dissimulés. Des lames de coupe en contact avec un câble alimenté peuvent alimenter à leur tour les parties métalliques exposées de l'outil électrique et transmettre une décharge électrique à l'utilisateur.
- N'utilisez pas le coupe-bordure longue portée dans de mauvaises conditions météorologiques, notamment lorsqu'il y a un risque d'éclair. Cela réduit le risque d'être frappé par l'éclair.
- Afin de réduire le risque d'électrocution, ne jamais l'utiliser à proximité d'une ligne électrique. Le contact avec ou l'utilisation de lignes électriques peut provoquer de graves blessures ou un choc électrique pouvant entraîner la mort.

- Utilisez toujours les deux mains lorsque vous utilisez le coupe-bordure longue portée, afin d'éviter toute perte de contrôle.
- Utilisez toujours un casque lorsque vous utilisez le coupe-bordure longue portée en hauteur. La chute de débris peut provoquer de graves blessures corporelles.
- Avant d'utiliser le coupe-bordure vérifiez toujours le coupe-bordure afin de détecter d'éventuels corps étrangers.

Batterie et chargeur

- Utilisez exclusivement les batteries Oregon série B.
- Veillez à ce que l'interrupteur soit en position éteinte avant d'insérer la batterie. L'insertion de la batterie dans un appareil dont l'interrupteur est en position allumée peut être une source d'accidents.
- Ne pas charger la batterie sous la pluie ou dans des endroits humides.
- Conservez le chargeur de batterie éloigné de la pluie ou de l'humidité. La pénétration d'eau dans le chargeur de batterie peut augmenter le risque de choc électrique.
- Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur indiqué par le fabricant (Chargeurs Oregon série C) Un chargeur adapté à un certain type de batterie peut être à l'origine d'un incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu. La cellule peut exploser. Vérifiez les codes locaux afin de connaître les éventuelles instructions de mise au rebut spéciales.
- Ne pas charger d'autres batteries sur le chargeur. Le chargeur de batterie convient uniquement au chargement de batteries ion-lithium spécifiques et approuvées du fabricant, dans l'intervalle de voltage indiqué. Dans le cas contraire, un danger d'incendie ou d'explosion existe.
- Préservez la propreté du chargeur de batterie. Toute contamination peut entraîner un risque de choc électrique.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le chargeur de batterie, le câble et la prise. Si vous détectez un dommage, n'utilisez pas le chargeur de batterie. N'ouvrez jamais le chargeur de batterie vous-même. Faites effectuer les réparations exclusivement par un technicien qualifié et uniquement en utilisant des pièces détachées originales.

Les chargeurs de batterie, câbles et prises endommagés augmentent le risque de choc électrique.

• N'utilisez pas le chargeur de batterie sur des surfaces ou environnements facilement inflammables (par ex., papier, textiles, etc.)

. La montée en chaleur du chargeur de batterie pendant le processus de chargement peut présenter un risque d'incendie.

• N'utilisez que les batteries que le fabricant destine spécifiquement à l'appareil. Utilisez exclusivement les batteries Oregon série B. L'utilisation d'autres batteries peut être à l'origine d'un incendie ou d'une blessure.

• Faites preuve de prudence dans la manipulation des batteries, de manière à ne pas mettre en contact la batterie avec des matériaux conducteurs tels que des bagues, bracelets et clés. La batterie ou le conducteur peut surchauffer et provoquer des brûlures.

• Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact avec celui-ci. En cas de contact accidentel, rincer avec de l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, demandez également un avis médical. Le liquide éjecté de la batterie peut entraîner une irritation ou des brûlures.

• Ne pas ouvrir ou abîmer la batterie. L'électrolyte libérée est corrosive et peut entraîner des blessures sur les yeux ou la peau. En cas d'ingestion, cela peut être toxique.

• Protégez la batterie contre la chaleur, par exemple contre la lumière intense du soleil, le feu, l'eau et l'humidité. Tout non-respect peut augmenter le danger d'explosion.

• Ne pas court-circuiter la batterie. Un danger d'explosion existe.

• En cas de dommage et d'utilisation non appropriée de la batterie, des vapeurs peuvent être émises. Ventilez la zone et demandez une aide médicale en cas de plaintes. Les vapeurs peuvent irriter le système respiratoire.

• Protégez la batterie contre l'humidité et l'eau.

• Utilisez uniquement la batterie à une température comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). Par exemple, ne laissez pas la batterie dans une voiture en plein été.

• Nettoyez occasionnellement les fentes de ventilation de la batterie à l'aide d'une brosse douce, propre et sèche.

Rangement

• Rangez toujours la tête électrique et ses accessoires dans un endroit frais et sec, éloigné de la lumière directe du soleil. Une longue exposition à la lumière du soleil et aux rayons UV peut dégrader les plastiques dans le temps, provoquant potentiellement une défaillance des protections.

• Placez le couvercle de protection sur le tube d'entraînement pour éviter que la saleté n'entre dans le coupleur.

Transport

• Les batteries ion-lithium utilisées sont soumises aux dispositions de la Législation sur les matières dangereuses. L'utilisateur peut transporter les batteries par voie terrestre sans autre exigence.

• En cas de transport par des tiers (par exemple, transport aérien ou agence de fret) des exigences spéciales sur l'emballage et l'étiquetage doivent être respectées. Pour la préparation de l'article expédié, la consultation d'un expert en matières dangereuses est obligatoire.

• N'envoyez les batteries que lorsque leur conditionnement n'est pas endommagé.

• Placez un scotch ou masquez les contacts ouverts et emballez la batterie de manière à ce qu'elle ne puisse pas bouger dans son emballage.



















• Veuillez également respecter les réglementations nationales potentiellement plus détaillées.

Mise au rebut


• Ne jetez pas les produits de jardinage, chargeurs de batterie, et batteries/batteries rechargeables dans les déchets ménagers.

Symboles et étiquettes

Ces symboles et étiquettes apparaissent sur le coupe-bordure, la batterie et le chargeur.

SYMBOLE	DÉSIGNATION	EXPLICATION
	Construction de classe II	Outils de construction désignés comme doublement isolés.
	Symbole d'alerte de sécurité	Signifie que le texte qui suit explique un danger, un avertissement ou une mise en garde.
	Lisez le Manuel d'instructions	Le manuel d'instructions original comporte d'importantes informations sur la sécurité et le fonctionnement. Lisez et suivez attentivement les instructions.
	Zone de sécurité pour les personnes à proximité	Conservez une distance de sécurité entre la machine et les personnes à proximité.
	Évitez les lignes électriques en hauteur	Restez à distance suffisante des lignes électriques en hauteur, au minimum un rayon de 15 m (50 pi).
	Tenez le corps éloigné des lames	Tenez toutes les parties de votre corps à l'écart de la zone de coupe et de l'accessoire de coupe.
	Protection des yeux	Portez une protection oculaire lorsque vous utilisez l'appareil.
	Portez un casque.	Portez un casque lorsque vous utilisez l'appareil.
	Portez une protection auditive.	Portez une protection auditive lorsque vous utilisez l'appareil.
	Portez des chaussures de protection.	Portez des bottes de travail fermées lorsque vous utilisez l'appareil.
	Portez des gants.	Portez des gants lorsque vous utilisez la machine ou que vous touchez les lames à l'arrêt.
	Puissance acoustique	Le niveau de puissance acoustique est de 92 db.
	Ne pas incinérer	Ne la jetez pas au feu.
	Ne pas jeter	Ne pas jeter dans les ordures ménagères. Apportez-la dans un centre de recyclage agréé.
	Protégez contre la pluie	N'utilisez pas le chargeur dans des conditions d'humidité.
	Utilisation exclusivement en intérieur	Conçue pour une utilisation en intérieur uniquement.
	Température de fonctionnement	Utilisez uniquement la batterie à une température comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
	Retrait de la batterie	Retirez la batterie avant d'effectuer toute opération de maintenance.

Identification du produit



- ① Capuchon de protection
- ② Coupleur
- ③ Tube d'entraînement
- ④ Levier de réglage de la lame
- ⑤ Plaque de réglage de la lame
- ⑥ Goupille de réglage de la lame
- ⑦ Lame de coupe
- ⑧ Protection de la lame de coupe

Déballage et montage

Déballage

CONTENU DE LA BOÎTE

Le coupe-bordure requiert un montage avant toute utilisation, avec les éléments suivants :

- Accessoire de coupe-bordure
- Protection de la lame de coupe
- Manuel d'instruction d'origine

Après avoir retiré le coupe-bordure de son carton d'emballage, inspectez-le avec soin afin de vous assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et qu'aucune pièce ne manque. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le taille-haie. Contactez Oregon® Système d'outils à batterie au 888 313 8665 ou votre revendeur local pour obtenir des pièces de rechange.

Assemblage



⚠ AVERTISSEMENT : Un outil fonctionnant sur batterie avec la batterie insérée est toujours sous tension et peut démarrer de façon accidentelle. Enlevez la batterie avant toute opération de montage ou d'entretien.

INSTALLATION D'UN ACCESSOIRE SUR LA TÊTE ÉLECTRIQUE (FIG. A)

⚠ AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'ensemble du Manuel d'instructions d'origine pour chaque accessoire optionnel utilisé sur cette tête électrique et respectez tous les avertissements et instructions. Le non-respect des instructions indiquées ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou des blessures corporelles graves.

⚠ AVERTISSEMENT : Cette tête électrique est conçue pour être utilisée uniquement sur les modèles d'accessoires Oregon indiqués dans le présent Manuel d'instructions original. L'utilisation d'autres accessoires peut provoquer de graves blessures corporelles ou matérielles.

Cette tête électrique ne peut être utilisée qu'avec Oregon Multi-accessoires.

L'accessoire se connecte à la tête électrique grâce à un dispositif de raccordement.

- Arrêtez le moteur et retirez la batterie.
- Desserrez le bouton du coupleur sur le tube de la tête électrique et retirez le capuchon de l'extrémité de l'accessoire.
- Appuyez sur le bouton situé sur la tige de l'accessoire. Alignez le bouton sur le creux du guide situé sur le coupleur de la tête électrique, et faites coulisser la tige de l'accessoire dans la tête électrique. Faites pivoter la tige de l'accessoire jusqu'à ce que le bouton se bloque en position.

Remarque : Si le bouton n'est pas totalement engagé dans le trou de positionnement, les tiges ne sont alors pas verrouillées en place. Faites légèrement pivoter d'un côté à l'autre jusqu'à ce que le bouton soit verrouillé.

- Serrez fermement le bouton.

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez que l'appareil est parfaitement serré avant d'utiliser l'équipement ; vérifiez régulièrement le serrage pendant l'utilisation afin d'éviter toute blessure grave.

RETIRER L'ACCESSOIRE DE LA TÊTE ÉLECTRIQUE

- Arrêtez le moteur, retirez la batterie et enclenchez le verrou de transport.
- Desserrez le bouton.
- Appuyez sur le bouton et faites pivoter les tiges pour retirer et séparer la tige.

INSTALLATION DE LA RALLONGE SUR DE LA TÊTE ÉLECTRIQUE (FIG. B)

⚠ AVERTISSEMENT : Un outil fonctionnant sur batterie avec la batterie insérée est toujours sous tension et peut démarrer de façon accidentelle. Enlevez la batterie avant toute opération de montage ou d'entretien.

La rallonge se connecte à la tête électrique grâce à un dispositif de raccordement.

- Arrêtez le moteur et retirez la batterie.
- Desserrez le bouton du coupleur sur le tube de la tête électrique et retirez le capuchon de l'extrémité de la rallonge.
- Appuyez sur le bouton situé sur la rallonge. Alignez le bouton sur le creux du guide situé sur le coupleur de la tête électrique, et faites coulisser la rallonge dans la tête électrique. Faites pivoter la rallonge jusqu'à ce que le bouton se bloque en position.

N'utilisez pas deux rallonges avec l'accessoire de coupe-bordure.

Remarque : Si le bouton n'est pas totalement engagé dans le trou de positionnement, les tiges ne sont alors pas verrouillées en place. Faites légèrement pivoter d'un côté à l'autre jusqu'à ce que le bouton soit verrouillé.

- Serrez fermement le bouton.

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez que l'appareil est parfaitement serré avant d'utiliser l'équipement ; vérifiez régulièrement le serrage pendant l'utilisation afin d'éviter toute blessure grave.

Raccordez la tige de l'accessoire sur la rallonge en suivant les instructions de la section « Installation d'un accessoire sur la tête électrique »

AJUSTER LA SANGLE (FIG. C)

- Placez l'épaulière.
- Ajustez la longueur de la sangle. Le mousqueton doit se situer à environ une largeur de main sous la hanche droite de l'utilisateur.
- Détachez le harnais en appuyant sur la barre du mousqueton et en retirant la boucle du harnais du mousqueton.

Batterie et chargeur

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de décharge, ne chargez pas la batterie sous la pluie.

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

La batterie au lithium-ion est équipée d'un indicateur LED de niveau de charge. Pour tester le niveau de charge de la batterie, appuyez sur le bouton indicateur situé à l'avant de la batterie.


Aucun voyant : recharge.

Une lumière fixe verte :
Batterie chargée à moins de 25 %.
Chargez la batterie avant toute utilisation.

Deux lumières fixes vertes :
Batterie chargée entre 26 et 50 %.


Trois lumières fixes vertes :
Batterie chargée entre 51 et 75 %.

Quatre lumières fixes vertes :
Batterie chargée entre 76 et 100 %.



CONNEXION DU CHARGEUR

Si le chargeur comporte un câble d'alimentation distinct, connectez le câble du chargeur au chargeur et à une prise de courant adaptée.



N'utilisez que le jeu de câbles fourni avec le chargeur. La première fois, vérifiez que le type de fiche correspond à la prise.


INDICATEUR LED DE NIVEAU DE CHARGE DU CHARGEUR

Le chargeur de batterie est équipé d'un indicateur de charge LED qui indique le niveau de charge, ainsi que les situations pouvant retarder ou empêcher la mise en charge.

Remarque : Aucun voyant n'est visible avant la mise en place de la batterie.

Voyant orange clignotant : signale une défaillance. Elle peut avoir plusieurs raisons. Consultez la section « Dépannage » de ce manuel.

Voyant orange fixe : la température de la batterie dépasse la plage de tolérance (de 0 °C à 40 °C/de 32 °F à 104 °F). Laissez la batterie redescendre à une température acceptable avant de la mettre en charge. La batterie peut être laissée sur le chargeur jusqu'à ce que la température redevienne normale. La mise en charge commencera lorsque la température adéquate sera atteinte.



Voyant vert clignotant : la batterie est en charge.

Voyant vert fixe : la batterie est prête à fonctionner.

Chargement de la batterie

⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect des procédures de chargement peut entraîner une surtension, une intensité de courant excessive, une perte de contrôle durant la charge, une fuite de produits chimiques dangereux, une production de chaleur, une explosion ou un incendie. Respectez les instructions de chargement suivantes.

Une fois le câble du chargeur connecté et branché dans une prise de courant, alignez les rainures de la batterie sur les rails du chargeur et faites glisser la batterie sur le chargeur jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les manuels de votre batterie et chargeur.

Utilisation et entretien

Utilisation générale



⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, portez toujours des bottes, des pantalons et des protections auditives et oculaires adéquats.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, ne vous penchez pas trop en avant et ne vous tenez pas sur une échelle, un escabeau ou dans une position élevée qui n'est pas complètement sécurisée.

⚠ MISE EN GARDE : Établissez une zone de sécurité de 15 m (50 pieds) pour les personnes à proximité avant d'utiliser cet équipement. Cette zone de sécurité est un cercle de 15 m (50 pi) autour de l'utilisateur qui ne doit inclure aucun(e) personne à proximité, enfant ou animal.

Pour obtenir les meilleures performances et manier la tête électrique en toute sécurité, suivez ces instructions :

Avant utilisation, inspectez la tête électrique et les accessoires, comme décrit dans la section « Entretien ».

Consultez toujours les instructions originales fournies avec l'accessoire pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité supplémentaires. Tout non-respect peut entraîner une blessure.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

La tête électrique et les accessoires sont conçus pour fonctionner dans un intervalle de température compris entre 0° C et 40° C (32° F et 104° F).

POSITION

Tenez-vous debout, les pieds posés sur un sol ferme, tout en répartissant votre poids de façon égale sur chaque pied.

Soyez prudent dans les escaliers et travaillez lentement pour maintenir une posture stable. Ne courez jamais lorsque vous faites fonctionner la tête électrique.

ENCLENCHEMENT DU VERROU DE TRANSPORT (FIG. D)

- Déplacez le bouton vers la droite afin d'enclencher le verrou de transport.
- Déplacez le bouton vers la gauche afin de dégager le verrou de transport lorsque vous souhaitez démarrer l'outil.

ARRÊTER LA TÊTE ÉLECTRIQUE (FIG. E)

Relâchez la gâchette de vitesse variable pour arrêter la tête électrique.

DÉMARRER LA TÊTE ÉLECTRIQUE (FIG. F)

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, ne forcez jamais le bouton de verrouillage de la gâchette en scotchant, attachant ou arrimant le bouton de verrouillage de la gâchette.

- Dégagez le verrou de transport (1) en déplaçant le bouton vers la gauche.
- Saisissez fermement la poignée de sorte que le bouton de verrouillage de la gâchette puisse être actionné de la paume de la main (2).
- Pour démarrer la tête électrique, appuyez sur la gâchette de vitesse variable (3). Appuyez plus fermement sur la gâchette de vitesse variable pour augmenter la vitesse et la puissance de la tête électrique.

INSERTION ET RETRAIT DE LA BATTERIE (FIG. G)

Utilisez uniquement les batteries de la marque Oregon® indiquées dans ces instructions d'utilisation.

Alignez la rainure de la batterie sur les rails du port de batterie. Insérez fermement la batterie dans le port de batterie de la tête électrique, puis appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que la batterie s'est enclenchée.

Pour retirer la batterie, levez le bouton de libération de la batterie, saisissez la batterie par ses côtés et retirez-la.

UTILISATION DU COUPE-BORDURE

⚠ AVERTISSEMENT : Tenez toujours le coupe-bordure éloigné du corps en maintenant un espace de sécurité entre le corps et l'outil. Tout contact avec un accessoire de coupe peut entraîner des brûlures et/ou autres blessures graves.

Si des débris sont pris dans l'accessoire, relâchez la gâchette de vitesse variable, retirez la batterie et retirez les débris.

RÉGLEZ LES LAMES DE COUPE (FIG. H)

Débranchez la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer les accessoires ou d'entreposer les outils électriques.

L'angle des lames de coupe peut être ajusté selon 7 positions de travail possibles, entre 0° et 120° (1).

Étapes de réglage de l'angle des lames de coupe :

- Installez la protection sur les lames.
- Retirez la goupille (2).
- Utilisez le levier (3) pour régler le joint d'un ou plusieurs trous.
- Dégagez la goupille et veillez à ce qu'elle engage un trou dans la plaque.

CORRECTION DU GRIPPAGE DES LAMES

⚠ MISE EN GARDE : Retirez toujours la batterie avant de nettoyer les lames de coupe afin d'éviter toute activation accidentelle des lames.

⚠ MISE EN GARDE : Les lames de coupe sont affûtées. Portez toujours des gants lorsque vous retirez des matériaux des lames de coupe.

Si vous coupez des branches souples vertes, des copeaux peuvent parfois se loger entre les pièces mobiles des lames de coupe et la partie fixe. Quand cela arrive, les lames de coupe peuvent s'arrêter soudainement de bouger. Cela peut également se produire si les lames de coupe entrent en contact avec un matériau trop solide à couper, comme une clôture en mailles de chaîne. On appelle cet état le grippage des lames.

Suivez ces consignes pour retirer le matériel efficacement et en toute sécurité.

- Portez des gants.
- Retirez la batterie du taille-haie.
- Retirez le matériau qui empêche les lames de coupe de bouger.

Entretien

⚠ AVERTISSEMENT : Un outil fonctionnant sur batterie avec la batterie insérée est toujours sous tension et peut démarrer de façon accidentelle. Enlevez la batterie de la tronçonneuse avant l'inspection, le nettoyage ou l'entretien.

⚠ MISE EN GARDE : Contrôlez régulièrement le coupe-bordure. Une inspection régulière est la première étape d'un entretien correct. Suivez les consignes ci-dessous pour augmenter la sécurité et votre niveau de satisfaction. Remplacez immédiatement toute pièce endommagée ou trop usée.

⚠ MISE EN GARDE : Lorsque vous nettoyez le taille-haie, ne le plongez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer le coupe-bordure.

Lubrification des lames

Lors de la coupe de haies comportant beaucoup de sève ou d'une utilisation dans un environnement poussiéreux, l'accumulation de sève et de salissures peut parfois faire coller les lames. Pour éviter cet état de lames collantes, nettoyez les lames à l'aide d'une mince couche de lubrifiant au silicone liquide, uniquement sur la zone de lubrification des lames de coupe, puis faites fonctionner les lames brièvement pour répartir le lubrifiant de manière uniforme.

Important : Ne laissez pas le lubrifiant couler à l'intérieur du corps du taille-haie. N'utilisez jamais de nettoyeurs dégraissants ni de produits à refoulement d'eau en aérosol. Ne lubrifiez pas trop.

AFFÛTAGE DES LAMES

Débranchez la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer les accessoires ou d'entreposer les outils électriques.

Pour obtenir les meilleures performances de l'outil, veillez à ce que les lames soient affûtées, n'aient pas d'entailles ni de bords émoussés et ne pendent pas ou n'attrapent rien lorsque vous utilisez le coupe-bordure.

Limez régulièrement les lames pour faire disparaître les ébréchures et les bavures afin de vous assurer que rien ne fait obstacle à leurs mouvements.

Les lames affûtées et propres coupent plus facilement que celles qui sont émoussées ou collantes.

Remplacez les lames de coupe lorsqu'elles ne peuvent plus être affûtées.

Inspection

Avant chaque utilisation et si le coupe-bordure est tombé, inspectez les éléments suivants :

COUPE-BORDURE

Inspectez les lames de coupe. Veillez à ce que les lames soient affûtées, n'aient pas d'entailles ni de bords émoussés et ne pendent pas ou n'attrapent rien lorsque vous utilisez le coupe-bordure. Limez régulièrement les lames pour faire disparaître les ébréchures et les bavures afin de vous assurer que rien ne fait obstacle à leurs mouvements. Les lames affûtées et propres coupent plus facilement que celles qui sont émoussées ou collantes.

TÊTE MOTRICE

- La poignée ne doit pas comporter de fissures ni aucun autre défaut. Elle doit être propre, sèche et exempte d'huile, d'humidité ou de tout élément qui pourrait empêcher de la saisir fermement.
- L'événement de refroidissement de l'électronique ne doit pas être obstrué par des débris.
- La batterie doit être propre et sèche et ne pas comporter de trous, d'impacts ou tout autre défaut. Les contacts doivent être propres, secs et ne pas être obstrués par des débris.
- Le port de batterie et les connecteurs doivent être propres, secs et ne pas être obstrués par des débris.
- La gâchette de vitesse variable doit fonctionner sans heurt et doit augmenter la vitesse de la tête électrique en fonction de la pression exercée.
- La gâchette de vitesse variable doit empêcher le moteur de démarrer si elle n'est pas actionnée.
- Les vis doivent être bien serrées et tenir chaque composant en place.

Nettoyage

⚠ MISE EN GARDE : Lorsque vous nettoyez la tête électrique et ses accessoires, ne les plongez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer la tête électrique et ses accessoires.

- Retirez la batterie.
- Retirez tout débris se trouvant sur la grille d'entrée pour assurer un flux d'air non restreint.
- Nettoyez les débris présents dans le port de la batterie et essuyez les connecteurs.
- Essuyez le coupe-bordure pour enlever la poussière et les copeaux.
- Glissez le couvre-lame sur les lames de coupe pour qu'elles restent propres et pour les empêcher d'accrocher ou de couper des personnes ou des objets.

BATTERIE

IMPORTANT : La batterie ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne la démontez pas.

Les batteries au lithium-ion ont un temps de fonctionnement limité. Si la durée d'utilisation par charge diminue notablement en mode d'utilisation normale, la batterie arrive en fin de vie et doit être remplacée.

- Assurez-vous que la batterie, y compris les connecteurs, est propre, sèche et exempte de trou, d'impact ou d'autre défaut. Une batterie cassée peut provoquer des incendies ou libérer des produits chimiques dangereux.
- Nettoyez les connecteurs sales à l'aide d'un chiffon doux et sec. La poussière ou l'huile peut entraîner une mauvaise connexion électrique, causant ainsi une perte de puissance.
- Entreposez la batterie pleinement chargée, si possible sur un chargeur.

CHARGEUR

IMPORTANT : Le chargeur ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne la démontez pas.

- Débranchez le chargeur de la prise de courant.
- Nettoyez les connecteurs sales à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Dépannage

Utilisez le tableau suivant pour obtenir des solutions éventuelles en cas de problème avec le coupe-bordure. Si ces propositions ne résolvent pas le problème, consultez la section « Garantie et entretien ».

SYMPTÔME	CAUSE ÉVENTUELLE	MESURES RECOMMANDÉES
Le coupe-bordure ne coupe pas correctement	Accumulation de résine	Voir la section « Lubrification des lames » dans Entretien.
	La lame est émoussée	Voir la section « Affûtage des lames » dans Entretien.

Caractéristiques et composants

⚠ AVERTISSEMENT : L'utilisation de pièces de rechange autres que celles spécifiées dans le présent manuel augmente les risques de blessures. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux décrits dans le présent manuel.

COMPOSANTS DE RECHANGE		NA P/N	EU P/N
Batterie, modèle B425E		545938	562625
Batterie, modèle B600E		548208	562391
Batterie, modèle B650E		545937	583689
Chargeur avec câble, modèle C600		540580	554933
Chargeur avec câble, modèle C650		594076	594078
Chargeur rapide avec câble, modèle C750		548185	558697
CHARGEUR, MODÈLE C600			
Entrée	100-240 V~ 50-60 Hz 60 W		
Entrée (États-Unis et Canada uniquement)	120 V~ 60 Hz 60 W		
Sortie	41,5 V === 1,25 A		
Câble d'alimentation	Réf. USA/CAN : 546636 Réf. EUR : 547383 Réf. R.-U. : 547384 réf AU/NZ : 560663		
CHARGEUR, MODÈLE C650			
Entrée	100-240 V~ 50-60 Hz 60 W		
Entrée (États-Unis et Canada uniquement)	120 V~ 60 Hz 60 W		
Sortie	41,5 V=== 1,8 A		
Câble d'alimentation	Réf. USA/CAN : 546636 Réf. EUR : 547383 Réf. R.-U. : 547384 réf AU/NZ : 560663		
CHARGEUR, MODÈLE C750			
Entrée	100-240 V~ 50-60 Hz 260 W		
Entrée (États-Unis et Canada uniquement)	120 V~ 60 Hz 260 W		
Sortie	41 V=== 4,6 A		
Câble d'alimentation	Réf. USA/CAN : 585068 EU P/N : 585069 Réf. R.-U. : 585070 AU/NZ P/N : 585073		
BATTERIE			
Type	LITHIUM-ION		
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)		
Modèle	Capacité nominale	Tension nominale	
B425E	2,6 Ah/94 Wh	+36 V c.c.	
B600E	4,0 Ah/144 Wh	+36 V c.c.	
B650E	6,0 Ah/216 Wh	+36 V c.c.	
COUPE-BORDURE			
Lame	38 cm (15 po)		
Espacement des dents	15 mm (3/5 po)		
Poids à sec, monté	2,5 kg (5,5 lb)		

Garantie et entretien

Garantie

Blount, Inc. garantit tous les outils à batterie et les chargeurs enregistrés chez Oregon® pour une période de trois (3) ans et toutes les batteries enregistrées chez Oregon® pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initial. Les outils à batterie, les batteries et les chargeurs enregistrés chez Oregon® sont garantis pour une période de deux (2) ans s'ils sont utilisés dans un cadre commercial. Cette garantie limitée s'applique aux produits fabriqués par le système d'outils à batterie Oregon®. Pendant la période de garantie, Blount remplacera ou décidera de réparer, sans frais, et uniquement pour l'acheteur initial, tout produit ou pièce qui, après avoir été examiné par Blount, révèle un défaut de matériel et/ou de main-d'œuvre. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur ainsi que tous frais de remplacement de pièce soumise à la présente garantie.


Pour enregistrer votre produit, visitez la section « assistance » sur OregonCordless.com.



Informations sur l'entretien et l'assistance






Pour plus d'informations sur le service après-vente, consultez notre site Web à l'adresse **OregonCordless.com**. Vous pouvez également contacter notre service à la clientèle au 888.313.8665 pour obtenir de l'aide, des conseils techniques supplémentaires, une réparation ou des pièces de rechange.

Pour votre sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange pour outil électrique fabriquées dans nos ateliers. Le personnel de notre service après-vente a été formé pour vous fournir un soutien et une assistance efficaces en matière de réglage, réparation ou remplacement de tous les produits du système d'outils à batterie Oregon®.

Figures







ÍNDICE



Instrucciones importantes de seguridad	45
Definiciones de las marcas de seguridad	45
Advertencias generales de seguridad de herramientas eléctricas	45
Seguridad del área de trabajo	46
Seguridad eléctrica	46
Seguridad personal	46
Uso y cuidado de la herramienta eléctrica	46
Uso y cuidado de la batería	47
Servicio	47
Batería y cargador	48
Almacenamiento	49
Transporte	49
Eliminación	49
Símbolos y etiquetas	50
Identificación del producto	51
Desembalaje y montaje	52
Batería y cargador	54
Funcionamiento y mantenimiento	55
Funcionamiento general	55
Mantenimiento	56
Inspección	57
Limpieza	57
Resolución de problemas	58
Especificaciones y componentes	59
Garantía y servicio	60
Figuras	61

Instrucciones importantes de seguridad

Introducción

Este cuerpo de motosierra con múltiples accesorios está diseñado para su uso con la serie B de baterías de Oregon® y con sus accesorios específicos para usos generales en césped residencial y mantenimiento de jardines. Todos los accesorios de Oregon® han sido diseñados para un fin en particular. Su uso con otros fines puede producir lesiones. Lea y siga estas instrucciones para minimizar los riesgos y hacer el uso más adecuado posible del dispositivo.

Definiciones de las marcas de seguridad

SÍMBOLO	MARCA	SIGNIFICADO
	ADVERTENCIA	Indica un posible peligro que podría provocar una lesión grave.
	PRECAUCIÓN	Indica un posible peligro que podría provocar un daño considerable a la herramienta o una lesión leve o moderada.
	IMPORTANTE	Seguir estas instrucciones aumentará su satisfacción con la herramienta.

Advertencias generales de seguridad de herramientas eléctricas

Cuando utilice dispositivos eléctricos, tome siempre precauciones básicas, como:

⚠ ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. No seguir las advertencias y las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA: Esta herramienta eléctrica no está diseñada para que la usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas en el uso de este aparato por una persona responsable de su seguridad. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con los dispositivos.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para uso futuro.



Seguridad del área de trabajo

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** La falta de luz y el desorden contribuyen a que se produzcan accidentes.
- **No utilice las herramientas eléctricas en lugares con riesgo de explosión, como en presencia de gases, polvo o líquidos inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden provocar una explosión con el polvo o las emanaciones.
- **Mantenga a los niños alejados y no se acerque a otras personas mientras esté utilizando una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden provocar que pierda el control de la herramienta.

Seguridad eléctrica

- **Los enchufes del cargador deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ningún modo.** Para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, utilice enchufes no modificados y tomas de corriente adecuadas.
- **No exponga el cargador a condiciones de lluvia o humedad.** La entrada de agua en el cargador aumentará el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- **No cargue el aparato en exteriores.**
- **No fuerce el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar el cargador. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- **No utilice el aparato con un cable o un enchufe dañados.** Si el cargador de batería no funciona correctamente, si se ha caído al suelo, está dañado, se ha dejado en exteriores o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio.

Seguridad personal

- **Permanezca atento, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicación.** En un momento de descuido mientras utiliza herramientas eléctricas se pueden producir lesiones graves. Mantenga una posición corporal correcta cuando utilice este dispositivo. Reduzca la fatiga cambiando de posición y haciendo descansos periódicamente.

- **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos.** La utilización de un equipo de protección para las condiciones apropiadas, como una máscara contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, un casco de seguridad o protección para los oídos, reducirá el riesgo de lesiones.
- **Evite que se ponga en marcha de forma involuntaria. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de apagado antes de conectar la batería, coger la herramienta o transportarla.** Transportar las herramientas eléctricas mientras su dedo está sobre el interruptor, o hacer funcionar las herramientas que estén encendidas invita accidentes.
- **Retire cualquier llave de ajuste o llave fija antes de poner en marcha la herramienta.** Si se deja una llave fija o de ajuste acoplada a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica, puede sufrir lesiones personales.
- **No estire el cuerpo para intentar llegar a algo fuera de su alcance. Mantenga los pies bien apoyados y un equilibrio adecuado en todo momento.** Esto permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- **Vístase en forma adecuada. No utilice ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento.** La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

- **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para cada uso.** La herramienta eléctrica adecuada hará el trabajo mejor y de forma más segura a la velocidad para la que se diseñó.
- **No utilice la herramienta eléctrica si al accionar el acelerador de velocidad variable no se enciende y apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- **Antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar una herramienta eléctrica, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o la batería de la misma.** Dichas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta eléctrica en forma accidental.

- **Guarde las herramientas en interiores cuando no las esté utilizando. Cuando no estén en uso, los dispositivos deben guardarse en ambientes cerrados, en un lugar elevado o cerrado con llave, fuera del alcance de los niños. No permita que personas que no estén familiarizadas con el funcionamiento de las herramientas eléctricas o con estas instrucciones utilicen el dispositivo.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en las manos de usuarios no capacitados.
- **Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o se han atascado, si se han roto piezas y se ha producido cualquier otra circunstancia que pudiese afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, repare la herramienta eléctrica antes de utilizarla. Consulte la sección “Inspección” en este manual.** Con frecuencia son herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente las que provocan muchos de los accidentes.
- **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte a las que se realiza el mantenimiento adecuado y que tienen los bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las cuchillas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar.** La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones distintas de las operaciones para las que se diseñó podría provocar una situación peligrosa.
- **Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros pequeños objetos de metal que puedan hacer conexión de un terminal a otro.** Si se produce un cortocircuito por contacto de los polos de la batería se podrían causar quemaduras o un incendio.
- **Si se opera en forma indebida, es posible que salga líquido de la batería; evite el contacto con él. Si se produce el contacto de manera accidental, échele agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, además busque ayuda médica.** El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.

Servicio

Las reparaciones de la herramienta eléctrica debe llevarlas a cabo una persona cualificada para ello y solo debe utilizar piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica. Intentar efectuar reparaciones o mantenimiento fuera del ámbito de este manual, o no llevar a cabo la inspección y limpieza recomendadas, puede suponer la anulación de la garantía.

Advertencias de seguridad del cortasetos

⚠ PELIGRO: Mantenga las manos alejadas de la cuchilla. El contacto con la cuchilla puede provocar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA: Utilícelo solo con las asas y la protección para las manos correctamente montadas en el cortasetos. El uso del cortasetos sin la protección o el asa adecuadas puede provocar lesiones graves.

• **Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cuchilla. No quite el material de corte ni sujete el material que se va a cortar cuando las cuchillas estén en movimiento. Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando extraiga el material atascado. Las cuchillas siguen moviéndose durante un tiempo después de apagar el cortasetos.** Un momento de descuido mientras utiliza el cortasetos puede producir lesiones graves.

Uso y cuidado de la batería

- **Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de batería podría crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería diferente.
- **Utilice herramientas eléctricas solamente con baterías específicamente diseñadas.** La utilización de cualquier otra batería puede originar un riesgo de lesiones e incendio.

- **Transporte el cortasetos por las asas con la cuchilla detenida. Cuando transporte o almacene el cortasetos, ponga siempre la funda del dispositivo de corte.** Un manejo adecuado del cortasetos reducirá la posibilidad de lesiones personales producidas por las cuchillas cortadoras.
- **Sujete la herramienta eléctrica únicamente por superficies de agarre aislantes, ya que la cuchilla puede entrar en contacto con cables ocultos.** Las cuchillas cortadoras que entren en contacto con un cable con corriente pueden cargar con corriente las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y podrían producir una descarga eléctrica en el operador.
- **No utilice el cortasetos de largo alcance en condiciones meteorológicas adversas, especialmente, si hay riesgo de tormenta eléctrica.** Esto reducirá el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- **Para reducir el riesgo de electrocución, nunca use la herramienta cerca de cables eléctricos.** El contacto con cables eléctricos o el uso de la herramienta cerca de ellos puede provocar lesiones graves o electrocución que pueden provocar la muerte.
- **Para evitar perder el equilibrio cuando utiliza el cortasetos de largo alcance, manéjelo siempre con las dos manos.**
- **Utilice siempre un casco de protección cuando utilice el cortasetos de largo alcance a un nivel por encima de su cabeza.** La caída de residuos puede provocar lesiones personales graves.
- **Antes de utilizar el cortasetos, asegúrese de que no haya objetos extraños en el seto que va a poder.**
- **Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante (cargadores de la serie C de Oregon).** Un cargador que es adecuado para un tipo de batería podría crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería diferente.
- **No tire la batería al fuego para desecharla. La celda podría explotar.** Consulte los códigos locales para comprobar si existen instrucciones especiales para su desecho.
- **No cargue otras baterías en el cargador.** El cargador de la batería solo es apto para cargar las baterías de ion-litio específicas y aprobadas por el fabricante dentro del rango de voltaje especificado. De lo contrario, existe el riesgo de incendio y de explosión.
- **Mantenga limpio el cargador de la batería. La contaminación del mismo puede provocar peligro de electrocución.**
- **Antes de cada uso, inspeccione el cargador de la batería, el cable y el enchufe. Si detecta daños, no use el cargador de la batería. Nunca abra usted mismo el cargador de la batería. Las reparaciones solo debe realizarlas un técnico cualificado, empleando solo repuestos originales.** Los cargadores de batería, cables y enchufes dañados aumentan el riesgo de electrocución.
- **No utilice el cargador de batería en superficies fácilmente inflamables (p. ej., papel, tela, etc.) ni cerca de ellas.** El calor desprendido por el cargador de la batería durante el proceso de carga puede provocar riesgo de incendio.
- **Utilice solo las baterías apropiadas diseñadas específicamente por el fabricante para la herramienta.** Use solo las baterías de la serie B de Oregon. La utilización de cualquier otra batería puede originar un riesgo de lesiones e incendio.
- **Tenga cuidado al manejar las baterías para no cortocircuitarlas con materiales conductores como anillos, pulseras y llaves.** La batería o el material conductor pueden sobrecalentarse y provocar quemaduras.
- **Si se opera en forma indebida, es posible que salga líquido de la batería; evite el contacto con él. Si se produce el contacto de manera accidental, échele agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, además busque ayuda médica.** El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- **No abra ni corte la batería.** El electrolito que puede desprender si lo hace es corrosivo y puede provocar la irritación de los ojos o de la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.

Batería y cargador

- **Use solo las baterías de la serie B de Oregon.**
- **Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de insertar la batería.** Insertar la batería en dispositivos con el interruptor en la posición de encendido puede provocar accidentes.
- **No cargue la batería bajo la lluvia o en sitios húmedos.**
- **Mantenga el cargador de la batería alejado de la lluvia o de la humedad.** La entrada de agua en el cargador de la batería aumenta el riesgo de electrocución.

- **Proteja la batería del calor, como por ejemplo de la luz solar continua intensa, del fuego, del agua y de la humedad. El no hacerlo puede aumentar el peligro de explosión.**
- **No cortocircuite la batería.** Existe riesgo de explosión. **En caso de daño o de uso inapropiado de la batería, se pueden emitir vapores. Ventile la zona y busque asistencia médica en caso necesario.** Los vapores pueden irritar el sistema respiratorio.
- Proteja la batería de la humedad y del agua.
- Guarde la batería solo entre 0° C y 40° C (32° F y 104° F). Como ejemplo, no deje la batería dentro del coche en verano.
- Ocasionalmente, limpie las ranuras de ventilación de la batería empleando un cepillo suave, limpio y seco.

Almacenamiento

- Guarde siempre el cuerpo de la motosierra y los accesorios en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Una exposición prolongada a la luz solar y a los rayos UV pueden degradar el plástico con el tiempo, y pueden provocar que se desprendan las protecciones.
- Ponga la tapa protectora en el tubo para evitar que la suciedad entre en el acoplador.

Transporte


- Las baterías contenidas de ion-litio están sujetas a los requisitos de la legislación sobre mercancías peligrosas. El usuario puede transportar las baterías por carretera sin ningún requisito extraordinario.
- Cuando se transporten por terceros (p. ej., en transporte aéreo o por una agencia de transportes), se deben cumplir los requisitos especiales de empaquetado y etiquetado. Para preparar el artículo para su envío, debe consultar con un experto en mercancías peligrosas.
- Despache las baterías solo si la carcasa está intacta.
- Ponga cinta aislante o aisle los contactos eléctricos y empaquete la batería de forma que no pueda moverse dentro del contenedor.
- Tenga en cuenta que también pueden existir normas nacionales más detalladas al respecto.

Eliminación


- No deseche productos de jardinería, cargadores de batería y baterías/baterías recargables en la basura doméstica.

Símbolos y etiquetas

Estos símbolos y etiquetas aparecen en el cortasetos, la batería y el cargador.

SÍMBOLO	NOMBRE	EXPLICACIÓN
	Construcción de clase II	Herramientas de construcción designadas con doble aislamiento.
	Símbolo de alerta de seguridad	Indica que el texto siguiente explica un peligro, una advertencia o una precaución.
	Lea el manual de instrucciones	El manual de instrucciones original contiene información importante sobre la seguridad y el funcionamiento del dispositivo. Lea las instrucciones y sígalas atentamente.
	Zona de seguridad	Mantenga a los transeúntes alejados del dispositivo.
	Evite los cables eléctricos elevados	Mantenga un radio mínimo de distancia con los cables eléctricos elevados de 15 m (50 pies).
	Manténgase alejado de la cuchilla	Mantenga su cuerpo alejado del área del accesorio de corte.
	Utilice protección para los ojos	Utilice protección para los ojos cuando use este dispositivo.
	Utilice protección para la cabeza	Utilice protección para la cabeza cuando use esta herramienta.
	Utilice protección para los oídos	Utilice protección para los oídos cuando use este dispositivo.
	Utilice calzado de protección	Utilice botas de trabajo de puntera cerrada apropiadas cuando utilice este dispositivo.
	Utilice protección para las manos	Lleve guantes cuando utilice la máquina o toque las cuchillas detenidas.
	Nivel de sonido	El nivel de sonido es de 92 dB.
	No arrojar al fuego	No arrojar a las llamas.
	No desechar	No arrojar junto con los residuos domésticos. Llevar a un reciclador autorizado.
	No exponer a la lluvia	No utilice el cargador en ambientes húmedos.
	Uso en interiores únicamente	Para uso en interiores únicamente.
	Temperatura de uso	Utilice la batería solo entre 0 °C y 40 °C (entre 32 °F y 104 °F).
	Extracción de la batería	Extraiga la batería antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Identificación del producto



- ① Cubierta de protección
- ② Acoplador
- ③ Tubo
- ④ Palanca de ajuste de la cuchilla
- ⑤ Placa de ajuste de la cuchilla
- ⑥ Pin de ajuste de la cuchilla
- ⑦ Cuchillas de corte
- ⑧ Protección de la cuchilla

Desembalaje y montaje

Desembalaje

CONTENIDO DE LA CAJA

El cortasetos requiere un pequeño montaje antes de su uso. Estos elementos se incluyen con el cortasetos:

- Accesorio cortasetos
- Protección de la cuchilla
- Manual de instrucciones original

Cuando saque el cortasetos de la caja, inspecciónelo con atención para asegurarse de que no se han producido daños durante el envío y de que no falta ninguna pieza. Si faltara alguna pieza o hubiera alguna pieza dañada, no utilice el cortasetos. Para obtener piezas de repuesto, póngase en contacto con Oregon® Cordless Tool System llamando al 888 313 8665 (EE. UU.) o con su proveedor local.

Montaje



⚠ ADVERTENCIA: Una herramienta que funciona con batería y tiene la batería insertada se puede poner en marcha de forma accidental. Retire la batería antes de llevar a cabo el montaje o mantenimiento.

INSTALACIÓN DE UN ACCESORIO AL CUERPO DE MOTOSIERRA (FIG. A)

⚠ ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo el manual de instrucciones original para el uso de cada accesorio opcional en este cuerpo de motosierra y siga todas las advertencias e instrucciones. No seguir todas las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA: Este cuerpo de motosierra está diseñado solo para su uso con los modelos de accesorios Oregon que se especifican en este manual de instrucciones original. El uso de otros accesorios puede provocar lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Este cuerpo de motosierra debe usarse solo con los múltiples accesorios Oregon.

El accesorio se conecta al cuerpo de motosierra a través de un acoplador.

- Detenga el motor y retire la batería.
- Afloje la tuerca del acoplador en el tubo del cuerpo de motosierra y extraiga la tapa del extremo del accesorio.
- Pulse el botón que se encuentra en el eje para accesorios. Alinee el botón con el rebajo de guía del acoplador del cuerpo de motosierra y deslice el eje para accesorios dentro del cuerpo de motosierra. Gire el eje de accesorios hasta que el botón encaje en su sitio.

NOTA: Si este no encaja por completo en el orificio de fijación, los ejes no estarán correctamente colocados. Gírelo ligeramente de un lado a otro hasta que se bloquee el botón.

- Apriete bien la tuerca de ajuste.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de haber ajustado completamente el dispositivo antes de utilizar el equipo; compruebe de forma periódica el apriete durante el uso para evitar sufrir graves daños personales.

RETIRADA DEL ACCESORIO DEL CUERPO DE MOTOSIERRA

- Detenga el motor, extraiga la batería y active el bloqueo de transporte.
- Afloje la tuerca.
- Presione el botón y desmonte los ejes para separarlos.

INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL CUERPO DE MOTOSIERRA (FIG. B)

⚠ ADVERTENCIA: Una herramienta que funciona con batería y tiene la batería insertada se puede poner en marcha de forma accidental. Retire la batería antes de llevar a cabo el montaje o mantenimiento.

La extensión se conecta al cuerpo de motosierra a través de un acoplador.

- Detenga el motor y retire la batería.
- Afloje la tuerca del acoplador en el tubo del cuerpo de motosierra y extraiga la tapa del extremo de la extensión.
- Pulse el botón situado en la extensión. Alinee el botón con el rebajo de guía del acoplador del cuerpo de motosierra y deslice la extensión dentro del cuerpo de motosierra. Gire la extensión hasta que el botón encaje en su sitio.

No utilice dos extensiones con el accesorio cortasetos.

NOTA: Si este no encaja por completo en el orificio de fijación, los ejes no estarán correctamente colocados. Gírelo ligeramente de un lado a otro hasta que se bloquee el botón.

- Apriete bien la tuerca de ajuste.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de haber ajustado completamente el dispositivo antes de utilizar el equipo; compruebe de forma periódica el apriete durante el uso para evitar sufrir graves daños personales.

Conecte el eje del accesorio a la extensión siguiendo las instrucciones de la sección "Instalación de un accesorio al cuerpo de motosierra".

AJUSTE DEL ARNÉS (FIG. C)

- Coloque la cinta para hombro.
- Ajuste la longitud de la cinta. El mosquetón debe situarse a una distancia equivalente de una mano de ancho por debajo de la cadera derecha del operario.
- Suelte el arnés presionando hacia abajo la barra del mosquetón y saque el gancho del arnés del mosquetón.

Batería y cargador

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no cargue la batería bajo la lluvia.

INDICADOR LED DE NIVEL DE CARGA DE BATERÍA

La batería lithium ion está equipada con un indicador LED de nivel de carga. Para comprobar el nivel de carga de la batería, presione el botón del indicador que se encuentra en la parte frontal de la batería.


Sin luces: recargar.

Una luz verde fija:
menos del 25 % de carga.
Cargue la batería antes de usarla.

Dos luces verdes fijas:
entre el 26 % y el 50 % de carga.


Tres luces verdes fijas:
entre el 51 % y el 75 % de carga.

Cuatro luces verdes fijas:
Entre el 76 % y el 100 % de carga.



CONEXIÓN DEL CARGADOR

Si el cargador incluye un cable de alimentación independiente, conecte el cable al cargador y enchúfelo en una toma de corriente adecuada.




Use solo el cable suministrado con el cargador. Al usarlo por primera vez, verifique que el tipo de enchufe es compatible con el receptáculo.

INDICADOR LED DEL ESTADO DE CARGA DEL CARGADOR

El cargador de la batería está equipado con un indicador LED del estado de carga que le muestra el estado de la carga, así como las condiciones que podrían retrasar o impedir la carga.

Nota: Hasta que se no inserte una batería, no se verá ninguna luz.

- Luz naranja intermitente: hay algún fallo. Hay varias causas posibles. Consulte la sección "Resolución de problemas" de este manual.
- Luz naranja constante: la temperatura de la batería supera el rango aceptable (de 0° C / 32° F a 40° C / 104° F). Deje que la batería alcance el rango de temperatura aceptable antes de cargarla. Puede dejar la batería en el cargador mientras se ajusta la temperatura. El proceso de carga comenzará cuando se alcance la temperatura adecuada.



- Luz verde intermitente: la batería se está cargando.
- Luz verde fija: la batería está lista para usar.

CARGA DE LA BATERÍA

⚠ ADVERTENCIA: Si no se siguen los procedimientos de carga adecuados se puede provocar voltaje excesivo, flujo de corriente excesivo, pérdida de control durante la carga, filtración de productos químicos peligrosos, generación de calor, explosiones o fuego. Siga estas instrucciones de carga.

Con el cable del cargador conectado al cargador y enchufado en una toma de corriente, alinee las ranuras de la batería con los carriles del cargador y deslice la batería en el cargador hasta que esté completamente asentada.

Para obtener más información, consulte los manuales de la batería y el cargador.

Funcionamiento y mantenimiento

Funcionamiento general



⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, utilice siempre botas, pantalón largo y protección para los ojos y los oídos.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, no se estire más allá de su alcance y no se suba a una escalera, taburete ni cualquier otro lugar elevado que no esté totalmente asegurado.

⚠ PRECAUCIÓN: Antes de operar este equipo establezca una zona de seguridad de 15 m (50 pies) en torno al mismo. La zona de seguridad es un radio mínimo de 15 m (50 pies) en torno al operario en donde no debe haber transeúntes, niños ni mascotas.

Para obtener el mejor rendimiento y utilizar el cuerpo de motosierra y los elementos conectados forma segura, siga estas instrucciones.

Antes de utilizarlo, inspeccione el cuerpo de motosierra y los accesorios siguiendo las indicaciones de la sección "Mantenimiento".

Para obtener más instrucciones de uso y seguridad, consulte las instrucciones originales de seguridad proporcionadas con el accesorio. En caso contrario, podrían producirse lesiones.

TEMPERATURA DE USO

El cuerpo de motosierra y los accesorios han sido diseñados para funcionar a temperaturas de entre 0° C y 40° C (32° F y 104° F).

EQUILIBRIO

Ambos pies deben estar sobre suelo firme, con el peso distribuido de manera uniforme entre ellos.

Preste cuidado especial si sube o baja escalones y trabaje lentamente para mantener un buen apoyo. No corra nunca mientras esté utilizando el cuerpo de motosierra.

ACTIVACIÓN DEL BLOQUEO DE TRANSPORTE (FIG. D)

- Mueva el botón a la derecha para activar el bloqueo de transporte.
- Mueva el botón a la izquierda para desactivar el bloqueo de transporte cuando desee encender la herramienta.

DETENCIÓN DEL CUERPO DE MOTOSIERRA (FIG. E)

Suelte el acelerador de velocidad variable para detener el cuerpo de motosierra.

ARRANQUE DEL CUERPO DE MOTOSIERRA (FIG. F)

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión, no anule la función del bloqueo de acelerador atándolo, encintándolo o sujetándolo con un alambre.

- Desactive el bloqueo de transporte (1) moviendo el botón a la izquierda.
- Sujete el asa con la suficiente firmeza para que la palma de la mano presione el bloqueo del acelerador (2).
- Para poner en marcha el cuerpo de motosierra, presione el acelerador de velocidad variable con los dedos (3). Apriete el acelerador de velocidad variable con más firmeza si desea aumentar la velocidad y la fuerza del cuerpo de motosierra.

COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA (FIG. G)

Utilice solo las baterías de marca Oregon® especificadas en estas instrucciones de uso.

Alinee la ranura de la batería con los carriles que están dentro del puerto de batería. Introduzca con firmeza la batería en el puerto de batería del cuerpo de motosierra, y presione hacia adelante hasta que oiga el "clic" que indica que ya está encajada en su sitio.

Para retirar la batería, levante el desbloqueador de baterías, sujete los lados de la batería y retirela.

USO DEL CORTASETOS

⚠ ADVERTENCIA: Mantenga siempre el cortasetos alejado de su cuerpo. Cualquier contacto con el cabezal de corte puede producir quemaduras u otras lesiones graves.

En caso de que se enrollen residuos alrededor del accesorio, suelte el acelerador de velocidad variable, extraiga la batería y retire los residuos.

AJUSTE DE LAS CUCHILLAS DE CORTE (FIG. H)

Antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar la herramienta, desconecte la batería.

El ángulo de las cuchillas de corte puede ajustarse en 7 posibles posiciones, entre 0° y 120° (1).

Pasos para ajustar el ángulo de las cuchillas de corte:

- Coloque la protección sobre las cuchillas.
- Tire hacia atrás del pin (2).
- Utilice la palanca (3) para ajustar el conjunto en uno o varios orificios.
- Suelte el pin y asegúrese de que se fija en uno de los orificios de la placa.

DESATASCO DE LA CUCHILLA

⚠ PRECAUCIÓN: Quite siempre la batería antes de despejar las cuchillas para evitar que estas se activen accidentalmente.

⚠ PRECAUCIÓN: Las cuchillas están afiladas. Utilice siempre guantes cuando retire el material de las cuchillas.

En ocasiones, cuando corte ramas “verdes”, los restos de los cortes pueden atascarse entre las piezas en movimiento de las cuchillas y las piezas fijas. Cuando esto ocurre, las cuchillas dejan de moverse de repente. Esto también puede ocurrir si las cuchillas entran en contacto con material demasiado fuerte para cortarlo, como una valla de alambre. Este estado se conoce como atasco de la cuchilla.

Siga estas pautas para despejar el material de forma segura y eficaz:

- Utilice guantes.
- Quite la batería del cortasetos.
- Elimine el material que impide el movimiento de las cuchillas.

Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA: Una herramienta que funciona con batería y tiene la batería insertada se puede poner en marcha de forma accidental. Retire la batería antes e inspeccione, limpie o realice el mantenimiento del aparato.

⚠ PRECAUCIÓN: Inspeccione el cortasetos con regularidad. La inspección regular es el primer paso para un mantenimiento adecuado. Siga las pautas que figuran a continuación para que su seguridad y satisfacción sean lo mayor posibles. Si identifica alguna pieza dañada o desgastada en forma excesiva, sustitúyala de inmediato.

⚠ PRECAUCIÓN: Cuando limpie el cortasetos, no lo sumerja en agua ni en otro tipo de líquido. No utilice limpiadores a presión para limpiar el cortasetos.

ENGRASADO DE LAS CUCHILLAS

En ocasiones, cuando corte setos con gran cantidad de savia o en entornos con mucho polvo, la acumulación de savia o de suciedad puede provocar que las cuchillas tiendan a pegarse. Para evitar que esto ocurra, aplique una fina capa de lubricante líquido de silicona solo en la zona de lubricación de las cuchillas y accíonelas brevemente para que este se distribuya de forma homogénea.

Importante: Evite que el lubricante gotee en el interior del cortasetos. No utilice nunca productos desengrasantes ni productos para eliminar agua en spray. No lubrique en exceso.

AFILADO DE LAS CUCHILLAS

Antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar la herramienta, desconecte la batería.

Para un rendimiento óptimo de la herramienta, asegúrese de que las cuchillas estén afiladas, no tengan muescas o bordes romos, y que no se enganchan cuando se utiliza el cortasetos.

Periódicamente lime la muescas y las rebabas de las cuchillas para garantizar que se mueven sin obstáculos.

Las cuchillas afiladas que se mueven libremente permiten cortar con más facilidad que aquellas que son romas y se atascan.

Cambie las cuchillas cuando ya no se puedan afilar.

Inspección

Antes de cada uso, y si el cortasetos se ha caído al suelo, inspeccione estas piezas:

CORTASETOS

Inspeccione las cuchillas para asegurarse de que estén afiladas, no tengan muescas o bordes romos, y que no se enganchan cuando se utiliza el cortasetos. Periódicamente lime la muescas y las rebabas de las cuchillas para garantizar que se mueven sin obstáculos. Las cuchillas afiladas que se mueven libremente permiten cortar con más facilidad que aquellas que son romas y se atascan.

CUERPO DE MOTOSIERRA

- El asa no debe tener grietas ni ningún otro tipo de desperfecto. Debe estar limpia, seca y sin aceite, humedad o cualquier otra cosa que dificulte un agarre firme.
- Estos orificios deben estar limpios y no tener residuos.
- La batería debe estar limpia, seca y sin signos de perforación, impacto ni otro tipo de daño. Los contactos deben estar limpios, secos y no tener desechos.
- El puerto de batería y los contactos deben estar limpios, secos y no tener desechos.
- El acelerador de velocidad variable debe funcionar perfectamente y acelerar la velocidad del cuerpo de motosierra según se va incrementando la presión.
- El acelerador de velocidad variable debe evitar que el motor se ponga en marcha cuando este no está pulsado.
- Los tornillos deben estar bien apretados y sujetar cada componente en su sitio.

Limpeza

⚠ PRECAUCIÓN: Cuando limpie el cuerpo de motosierra y sus accesorios, no los sumerja en agua ni en otros líquidos. No utilice limpiadores de agua a presión para limpiar el cuerpo de motosierra y sus accesorios.

- Saque la batería.
- Elimine toda la suciedad de la rejilla de entrada para asegurarse de que el aire fluya sin problemas.
- Retire toda la suciedad del puerto de batería y limpie los contactos.
- Quite el polvo y los restos de vegetación cortada del cortasetos.
- Deslice la funda de barra sobre las cuchillas para mantenerlas limpias y para evitar que se enganchen o produzcan cortes a personas u objetos.

BATERÍA

Importante: DENTRO DE LA BATERÍA NO HAY PIEZAS CUYO MANTENIMIENTO PUEDA REALIZAR EL USUARIO. NO LA DESARME.

Las baterías de ion-litio tienen una vida útil predeterminada. Si detecta que el tiempo de uso entre recargas es cada vez más corto en circunstancias de uso normales, significa que la batería está al final de su vida útil y debe reemplazarla.

- Asegúrese de que la batería y sus contactos estén limpios y secos, y sin signos de perforación, impacto ni ningún otro tipo de daño. Las baterías rotas pueden causar incendios o permitir la fuga de productos químicos peligrosos.
- Limpie los contactos sucios con un paño suave y seco. La suciedad o el aceite pueden provocar una conexión eléctrica defectuosa que genere una pérdida de potencia.
- Cuando sea posible, guarde la batería con toda la carga en un cargador.

CARGADOR

Importante: En el interior del cargador no hay piezas cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario. NO LA DESARME.

- Desconecte el cargador del enchufe.
- Limpie los contactos sucios con un paño suave y seco.

Resolución de problemas

Utilice esta tabla para ver soluciones para posibles soluciones a los problemas que pueda presentar el cortasetos. Si estas sugerencias no solucionan el problema, consulte "Información sobre servicio y asistencia técnica".

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	MEDIDAS RECOMENDADAS
El cortasetos no corta bien	Acumulación de resina	Consulte "Engrasado de las cuchillas" en la sección "Mantenimiento".
	La cuchilla no está afilada	Consulte "Afilado de las cuchillas" en la sección "Mantenimiento".

Especificaciones y componentes

⚠ ADVERTENCIA: Usar piezas de repuesto distintas a las especificadas en este manual de instrucciones aumenta el riesgo de lesiones. No utilice nunca accesorios distintos a los descritos en este manual.

COMPONENTES DE REPUESTO		NA P/N	UE P/N
Batería, modelo B425E		545938	562625
Batería, modelo B600E		548208	562391
Batería, modelo B650E		545937	583689
Cargador con cable, modelo C600		540580	554933
Cargador con cable, modelo C650		594076	594078
Cargador con cable, modelo C750		548185	558697
CARGADOR, MODELO C600			
Entrada	100-240 V~ 50-60 Hz 60 W		
Entrada (solo EE. UU. y Canadá)	120V~ 60Hz 60W		
Salida	41,5 V=== 1,25 A		
Cable de alimentación	US/CAN P/N: 546636 UE P/N: 547383 UK P/N: 547384 AU/NZ P/N: 560663		
CARGADOR, MODELO C650			
Entrada	100-240 V~ 50-60 Hz 60 W		
Entrada (solo EE. UU. y Canadá)	120V~ 60Hz 60W		
Salida	41,5 V=== 1,8 A		
Cable de alimentación	US/CAN P/N: 546636 UE P/N: 547383 UK P/N: 547384 AU/NZ P/N: 560663		
CARGADOR, MODELO C750			
Entrada	100-240 V~ 50-60 Hz 260 W		
Entrada (solo EE. UU. y Canadá)	120 V~ 60 Hz 260 W		
Salida	41 V=== 4,6 A		
Cable de alimentación	US/CAN P/N: 585068 UE P/N: 585069 UK P/N: 585070 AU/NZ P/N: 585073		
BATERÍA			
Tipo	Ion-litio		
Temperaturas de uso	De 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F)		
Modelo	Capacidad nominal	Voltaje nominal	
B425E	2,6 Ah / 94 Wh	+36 V CC	
B600E	4,0 Ah / 144 Wh	+36 V CC	
B650E	6,0 Ah / 216 Wh	+36 V CC	
CORTASETOS			
Cuchilla	38 cm (15 pulg.)		
Espaciado entre los dientes de la cuchilla	15 mm 3/5 pulg.		
Peso en seco montado	2,5 kg (5,5 lb)		

Garantía y servicio

Garantía

Blount, Inc. garantiza todas las herramientas de batería y cargadores Oregon® durante un periodo de tres (3) años y todos los paquetes de baterías sin cable Oregon® durante dos (2) años desde la fecha de compra. Las herramientas de batería, los paquetes de baterías y los cargadores Oregon® están garantizados durante dos (2) años si se usan con fines comerciales. Esta garantía limitada se aplica a los productos fabricados por Oregon® Cordless Tool System. Durante el período de la garantía, Blount reemplazará o, a su discreción, reparará sin cargo alguno cualquier producto o pieza que Blount considere defectuosos en materiales y/o la mano de obra al examinarlos, solo para el comprador original. El comprador deberá pagar todos los cargos de transporte y cualquier costo de retirar alguna pieza que deba sustituir en virtud de esta garantía.


Para registrar su producto, visite el apartado "Soporte" de **OregonCordless.com**.



Información sobre servicio técnico y asistencia






Visítenos en Internet, en **OregonCordless.com**, para obtener información sobre los centros de reparación o póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente llamando al 888.313.8665 para recibir asistencia o asesoramiento técnico adicional, y solicitar reparaciones o piezas de repuesto.

Por seguridad, solo utilice piezas de repuesto originales de fábrica en la herramienta eléctrica. Nuestro centro de reparación cuenta con personal capacitado para proporcionar soporte y asistencia adicional de forma efectiva para el ajuste, la reparación o la sustitución de todos los productos Oregon® Cordless Tool System.

Figuras







ÍNDICE



Instruções importantes de segurança65
Definições dos sinais de segurança.65
Advertências gerais de segurança para ferramentas eléctricas65
Segurança na área de trabalho66
Segurança eléctrica.66
Segurança pessoal66
Utilização e cuidados a ter com a ferramenta eléctrica66
Utilização e cuidados a ter com a ferramenta alimentada a bateria67
Assistência67
Advertências de segurança do aparador de sebes67
Bateria e carregador.68
Armazenamento69
Transporte69
Eliminação69
Símbolos e rótulos70
Identificação do produto.71
Desembalagem e montagem.72
Bateria e carregador74
Operação e manutenção.75
Utilização geral.75
Manutenção.76
Inspeção77
Limpeza77
Resolução de problemas78
Especificações e componentes.79
Garantia e serviço.80
Figuras81

Instruções importantes de segurança

Introdução

Esta cabeça motorizada multiacessórios foi concebida para uso com a série B de baterias Oregon® e acessórios especificados para o propósito geral de manutenção da relva e jardins domésticos. Cada acessório Oregon® está concebido para uma tarefa específica. Outros usos podem resultar em ferimentos. Leia e siga todas as instruções para minimizar o risco e maximizar a satisfação.

Definições dos sinais de segurança

SÍMBOLO	SINAL	SIGNIFICADO
	ADVERTÊNCIA	Indica um risco potencial que pode resultar em ferimentos graves.
	CUIDADO	Indica um risco potencial que poderia danificar seriamente a ferramenta ou causar lesão menor a moderada.
	IMPORTANTE	Após esta instrução irá aumentar a sua satisfação com a ferramenta.

Advertências gerais de segurança para ferramentas eléctricas

Sempre que usar equipamentos eléctricos, deve tomar algumas precauções básicas, incluindo as seguintes:

⚠ ADVERTÊNCIA: Leia e compreenda todas as advertências de segurança e instruções. O incumprimento das advertências e instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.

⚠ ADVERTÊNCIA: Esta ferramenta eléctrica não se destina a ser usada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento da mesma, a menos que estejam sob a vigilância de alguém ou instruídos por alguém responsável pela sua segurança. Este aparelho não é um brinquedo e as crianças devem ser sempre vigiadas para assegurar que não brincam com ele.

Guardar todas as advertências e instruções para consulta futura.



Segurança na área de trabalho

- **Mantenha a área limpa e bem iluminada.** Áreas escuras ou mal iluminadas convidam a acidentes.
- **Não trabalhe com ferramentas eléctricas em atmosferas passíveis de explosão, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeiras.** As ferramentas eléctricas criam faíscas que podem incendiar o pó ou os gases.
- **Mantenha as crianças e eventuais espectadores afastados enquanto estiver a trabalhar com a ferramenta eléctrica.** As distrações podem levar a que perca o controlo.

Segurança eléctrica

- **As fichas do carregador devem ser compatíveis com a tomada. Nunca modificar a ficha de forma alguma.** As fichas eléctricas originais e tomadas respectivas reduzirão o risco de choque eléctrico.
- **Não exponha o carregador à chuva ou à humidade.** Se entrar água no carregador, aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Não carregue ao ar livre.**
- **Não force o cabo. Nunca utilizar o cabo para transportar, puxar ou desligar o carregador da tomada. Mantenha o cabo afastado do calor, óleo, arestas afiadas ou peças móveis.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- **Não use com um cabo ou ficha danificados.** Se o carregador da bateria não estiver a funcionar como deveria, se tiver caído, sido danificado, deixado ao ar livre, ou caído na água, devolva-o a um centro de serviço.

Segurança pessoal

- **Fique alerta, observe o que está a fazer e use de bom senso sempre que tiver nas mãos uma ferramenta eléctrica. Não use a ferramenta eléctrica se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou fármacos.** Um momento de distração pode causar lesões pessoais muito graves. Mantenha a postura de trabalho correta, pés firmes e equilíbrio durante a operação. Reduza a fadiga variando a posição de trabalho ou com períodos de descanso.

- **Utilizar equipamento de protecção pessoal. Usar sempre óculos de protecção.** Os equipamentos de protecção individual, como máscaras respiratórias, calçado de segurança, capacete, auriculares e outros, diminuirão o risco de lesões.
- **Evitar o arranque accidental. Garanta que o interruptor está desligado antes de ligar a bateria, de pegar na ferramenta ou de transportá-la.** Transportar ferramentas eléctricas com o dedo no interruptor ou ligar ferramentas eléctricas que tenham o interruptor ligado facilita a ocorrência de acidentes.
- **Retire qualquer chave de ajuste ou outra antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave deixada ligada a uma parte rotativa da ferramenta eléctrica pode resultar em ferimentos.
- **Não se deve inclinar em demasia. Deve manter-se sempre bem equilibrado e apoiado.** Controlará assim melhor a ferramenta eléctrica se surgir uma situação qualquer inesperada.
- **Usar vestuário adequado. Não usar vestuário largo ou objetos de adorno pessoal. Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastados de peças móveis.** A roupa larga, objetos de adorno ou cabelo comprido podem ficar presos nas peças móveis.

Utilização e cuidados a ter com a ferramenta eléctrica

- **Não force a ferramenta eléctrica. Use a ferramenta eléctrica certa para o trabalho certo.** A ferramenta certa fará um trabalho melhor e mais seguro à taxa de funcionamento para que foi concebida.
- **Não use a ferramenta eléctrica se o acionador de velocidade variável não a ligar nem desligar.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- **Desligue a bateria da ferramenta eléctrica antes de proceder a ajustes, mudar de acessórios ou guardar a ferramenta eléctrica.** Essas medidas de segurança preventiva diminuem o risco de, por acaso e sem querer, arrancar com a máquina.

- **Armazene aparelhos desligados em espaços interiores.** Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem ser armazenados dentro de casa num local seco e alto ou trancado fora do alcance das crianças. Não deixe que as pessoas que não estão familiarizadas com a ferramenta eléctrica ou que desconheçam estas instruções operem a ferramenta eléctrica. As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de pessoas que não sabem trabalhar com elas.
- **Manutenção de ferramentas eléctricas.** Verifique se há desalinhamento ou má ligação de peças móveis, se há quebras de peças ou quaisquer outras situações que possam afetar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Se alguma peça estiver danificada, mande reparar a máquina antes de usá-la novamente. Consulte “Inspeção” neste manual. Muitos acidentes são provocados por falta de manutenção das ferramentas eléctricas.
- **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte em bom estado com gumes afiados têm uma menor probabilidade de dobrar e são mais fáceis de controlar.
- **Use a ferramenta eléctrica, acessórios e outras peças de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser feito.** O uso da ferramenta eléctrica para outras operações que não sejam as destinadas originalmente podem causar situações de perigo graves.

Utilização e cuidados a ter com a ferramenta alimentada a bateria

- **Recarregar apenas com o carregador especificado pela Oregon®.** Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria pode representar um perigo de incêndio se utilizado com outra bateria.
- **Utilizar ferramentas eléctricas apenas com baterias especificamente designadas.** A utilização de quaisquer outras baterias pode representar um risco de ferimentos e incêndio.

- **Quando a bateria não estiver a ser utilizada, deve mantê-la afastado de outros objetos metálicos, tais como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos pequenos de metal, que possam estabelecer ligação entre um terminal e o outro.** A ligação em curto-circuito entre os terminais da bateria pode provocar queimaduras ou um incêndio.
- **Em condições abusivas, o líquido pode ser ejectado da bateria; evitar o contacto.** Em caso de contacto accidental, lavar com água. Em caso de contacto do líquido com os olhos, procurar assistência médica. O líquido proveniente da bateria pode provocar irritação ou queimaduras.

Assistência

Providencie a assistência técnica à ferramenta técnica num técnico especializado e substitua apenas por peças idênticas de origem. Garantirá assim a sua segurança e a do equipamento. A tentativa de executar o serviço ou manutenção fora do âmbito deste manual ou a não realização da inspeção e limpeza recomendadas pode resultar em rejeição de reclamações ao abrigo da garantia.

Advertências de segurança do aparador de sebes

⚠ PERIGO: Mantenha as mãos afastadas da lâmina. O contacto com a lâmina pode provocar lesões pessoais graves.

⚠ ADVERTÊNCIA: Use apenas com a pega e a proteção do aparador de sebes corretamente montadas. O uso do podador/bordeador sem a protecção correcta ou o punho fornecido pode provocar lesões graves.

- **Todas as partes do corpo devem estar afastadas da lâmina de corte. Não retire material cortado nem segure o material que irá ser cortado com as lâminas em movimento.** Verifique se o botão está desligado se ocorrer encravamento do material. As lâminas recolhem quando desligadas. Um momento de distração ao utilizar o aparelho pode resultar em lesões pessoais graves.

- **Segure o aparador de sebes pelas pegas com a lâmina de corte desligada. Ao transportar ou armazenar o aparador de sebes, encaixe sempre a tampa da lâmina de corte.** O manuseamento correcto do podador/bordeador diminuirá a possibilidade de ocorrerem lesões provocadas pelas lâminas de corte.
- **Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas superfícies isoladas, pois a lâmina de corte pode tocar em fios eléctricos ocultos.** Se a lâmina de corte tocar num fio "com corrente" pode fazer com que as peças metálicas expostas da ferramenta eléctrica ganhem "corrente" e provoquem choque eléctrico ao operador.
- **Não use o aparador de sebes de altura em más condições atmosféricas, especialmente quando haja risco de trovoadas.** Isso diminui o risco de ser atingido por um raio.
- **Para reduzir o risco de eletrocussão, nunca use perto de linhas de energia eléctrica.** O contacto com linhas de energia ou a utilização perto das mesmas pode causar ferimentos graves ou choque eléctrico que resulte em morte.
- **Use sempre as duas mãos ao operar o aparador de sebes de altura para evitar a perda de controlo.**
- **Sempre use protecção para a cabeça quando operar o aparador de sebes de altura em níveis superiores.** A queda de detritos pode resultar em ferimentos graves.
- **Sempre verifique se há na sebe objetos estranhos antes de utilizar o aparador de sebes.**

Bateria e carregador

- **Use apenas as baterias da série B da Oregon.**
- **Verifique se o interruptor está na posição de desligado antes de inserir a bateria.** Inserir a bateria em máquinas que tenham o interruptor ligado provoca acidentes.
- **Não carregue a bateria à chuva ou em locais molhados.**
- **Mantenha o carregador da bateria longe da chuva ou humidade.** A penetração de água no carregador da bateria aumenta o risco de um choque eléctrico.
- **Recarregar apenas com o carregador especificado pela Oregon®.** Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria pode representar um perigo de incêndio se utilizado com outra bateria.
- **Não elimine a bateria no fogo. A bateria pode explodir.** Verifique as normas locais quanto a possíveis instruções especiais de eliminação.
- **Não carregue outras baterias no carregador.** O carregador de bateria é adequado para carregar apenas baterias de íões de lítio específicas e aprovadas pelo fabricante, dentro do intervalo de tensão indicado. Caso contrário, existe perigo de incêndio e explosão.
- **Mantenha o carregador da bateria limpo. A contaminação pode levar a risco de choque eléctrico.**
- **Antes de cada uso, verifique o carregador de bateria, o cabo e a ficha. Se detetar danos, não use o carregador de bateria. Nunca abra o carregador de bateria. Solicite as reparações apenas a um técnico qualificado e usando apenas peças de reposição originais.** Os carregadores de bateria, cabos e fichas danificados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- **Não opere o carregador de bateria em superfícies facilmente inflamáveis (por exemplo, papel, têxteis, etc.) ou perto destas.** O aquecimento do carregador de bateria durante o processo de carregamento pode apresentar um risco de incêndio.
- **Use apenas baterias adequadas destinadas especificamente pelo fabricante para a máquina.** Use apenas as baterias da série B da Oregon. A utilização de quaisquer outras baterias pode representar um risco de ferimentos e incêndio.
- **Tenha cuidado ao manusear baterias para não as colocar em curto-circuito com materiais condutores, como anéis, pulseiras e chaves.** A bateria ou o condutor podem sobreaquecer e provocar queimaduras.
- **Em condições abusivas, o líquido pode ser ejectado da bateria; evitar o contacto. Em caso de contacto accidental, lavar com água. Em caso de contacto do líquido com os olhos, procurar assistência médica.** O líquido proveniente da bateria pode provocar irritações ou queimaduras.

- **Não abra nem danifique a bateria.** O eletrólito libertado é corrosivo e pode causar ferimentos nos olhos ou na pele. Pode ser tóxico se ingerido.
- **Proteja a bateria contra o calor, por exemplo, contra a luz solar intensa contínua, fogo, água e humidade. Se não o fizer, pode aumentar o risco de explosão.**
- **Não coloque a bateria em curto-circuito.** Há perigo de explosão.
- **Em caso de danos e de utilização indevida da bateria, podem ser emitidos vapores. Ventile a área e procure ajuda médica em caso de queixas.** Os vapores podem irritar o sistema respiratório.
- Proteja a bateria contra a humidade e a água.
- Armazene a bateria apenas num intervalo de temperaturas entre 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F). Por exemplo, não deixar a bateria no carro no verão.
- Ocasionalmente, limpe as ranhuras de ventilação da bateria usando uma escova macia, limpa e seca.

Armazenamento

- Armazene sempre a cabeça motorizada e acessórios num local fresco, seco e longe da luz solar direta. A exposição prolongada ao sol e aos raios UV pode degradar o plástico ao longo do tempo, podendo causar a deterioração das proteções.
- Encaixe a tampa de proteção sobre o tubo de acionamento, para evitar que a sujidade entre no acoplador.

Transporte

- As baterias de íões de lítio incluídas estão sujeitas à legislação sobre substâncias perigosas. O utilizador pode transportar as baterias por estrada sem requisitos adicionais.
- Quando transportadas por terceiros (por exemplo, transporte aéreo ou transitários), devem ser observados os requisitos especiais de embalagem e etiquetagem. Para a preparação do artigo a ser expedido, é necessário consultar um especialista em materiais perigosos.
- Apenas faça a expedição de baterias se o revestimento não estiver danificado.

- Isole com fita ou cubra os contactos expostos e arrume a bateria de forma que esta não se possa mover na embalagem.
- Cumpra também os regulamentos nacionais, possivelmente mais detalhados.

Eliminação


- Não elimine produtos de jardim, carregadores de bateria e baterias/baterias recarregáveis no lixo doméstico.

Símbolos e rótulos

Estes símbolos e rótulos aparecem no aparador de sebes, na bateria e no carregador.

SÍMBOLO	NOME	EXPLICAÇÃO
	Construção Classe II	Ferramentas de construção de isolamento duplo.
	Símbolo de alerta de segurança	Indica que o texto seguinte explica um perigo, uma advertência ou um aviso.
	Leia o manual de instruções	O manual de instruções original contém importantes informações de segurança e utilização. Leia e siga as instruções cuidadosamente.
	Segurança do espectador	Mantenha os espectadores a uma distância segura da máquina.
	Evite linhas elétricas suspensas	Mantenha uma distância mínima de 15 m (50 pés) de raio de linhas elétricas.
	Mantenha o corpo longe das lâminas	Mantenha todas as partes do seu corpo afastadas da área de corte e do equipamento de corte.
	Usar óculos de proteção	Quando utilizar a máquina, use óculos de proteção.
	Use proteção para a cabeça	Quando utilizar a máquina, use uma proteção da cabeça.
	Use proteções auriculares	Quando utilizar a máquina, use proteções auriculares.
	Use calçado de proteção	Use botas com biqueira de aço adequadas quando utilizar a máquina.
	Use proteção para as mãos	Use luvas ao operar a máquina ou tocar nas lâminas paradas.
	Potência sonora	O nível de potência sonora é de 92 dB.
	Não incinere	Não eliminar nas chamas.
	Não elimine	Não eliminar junto com o lixo doméstico. Leve para um centro de reciclagem autorizado.
	Não expor à chuva	Não utilizar o carregador em condições de humidade.
	Para utilização exclusiva em espaços interiores	Apenas para uso em interiores.
	Temperatura de utilização	Utilize apenas a bateria a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F).
	Retire a bateria	Retire a bateria antes de realizar qualquer manutenção.

Identificação do produto



- ① Capa de proteção
- ② Acoplador
- ③ Tubo difusor
- ④ Alavanca de ajuste da lâmina
- ⑤ Prato de ajuste da lâmina
- ⑥ Pino de ajuste da lâmina
- ⑦ Lâminas de corte
- ⑧ Proteção da lâmina de corte

Desembalagem e montagem

Desembalagem

O QUE ESTÁ NA CAIXA?

O aparador de sebes requer alguma montagem antes de se utilizar. São estes os itens que o acompanham:

- Acessório aparador de sebes
- Proteção da lâmina de corte
- Manual de instruções original

Depois de retirar o aparador de sebes da caixa, inspecione-o com atenção para se certificar de que não ocorreram danos durante o transporte e de que não existem peças em falta. Se existirem peças em falta ou danificadas, não use o podador/bordeador. Contacte a Oregon® Cordless Tool System pelo número 888 313 8665 para obter peças de substituição ou contacte o seu agente local.

Montagem



⚠ ADVERTÊNCIA: Uma ferramenta acionada por bateria com a mesma inserida pode arrancar acidentalmente. Retire a bateria antes de realizar qualquer manutenção.

INSTALAÇÃO DE UM ACESSÓRIO NA CABEÇA MOTORIZADA (FIG. A)

⚠ ADVERTÊNCIA: Leia e entenda todo o Manual de instruções original para cada acessório opcional usado nesta cabeça motorizada e siga todas as advertências e instruções. O incumprimento de todas as instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões pessoais graves.

⚠ ADVERTÊNCIA: Esta cabeça motorizada foi concebida para ser usada somente com os modelos de acessórios da Oregon especificados neste Manual de instruções original. O uso de outros acessórios pode causar danos pessoais graves ou danos materiais.

Esta cabeça motorizada pode ser usada apenas com Multi-acessórios Oregon.

O acessório é ligado à cabeça motorizada por meio um dispositivo de acoplamento.

- Pare o motor e retire a bateria.
- Afrouxe o manípulo do dispositivo de acoplamento no tubo da cabeça motorizada e remova a tampa da extremidade do acessório.
- Pressione o botão localizado no eixo do acessório. Alinhe o botão com a reentrância guia do acoplador da cabeça motorizada e faça deslizar a haste de fixação para dentro da cabeça motorizada. Rode o eixo do acessório até o botão bloquear na posição correta.

NOTA: Se o botão não se soltar completamente no orifício de posicionamento, os eixos não estão devidamente bloqueados. Gire ligeiramente para cada lado até que o botão fique bloqueado.

- Aperte bem o manípulo.

⚠ ADVERTÊNCIA: **Certifique-se de que o dispositivo está completamente apertado antes de operar o equipamento; verifique periodicamente o aperto durante a utilização para evitar ferimentos graves.**

REMOÇÃO DO ACESSÓRIO DA CABEÇA MOTORIZADA

- Pare o motor, retire a bateria e ative o bloqueio de transporte.
- Afrouxe o manípulo.
- Empurre o botão e torça os veios para remover e separar o veio.

INSTALAR A EXTENSÃO NA CABEÇA MOTORIZADA (FIG. B)

⚠ ADVERTÊNCIA: **Uma ferramenta acionada por bateria com a mesma inserida pode arrancar acidentalmente. Retire a bateria antes de realizar qualquer manutenção.**

A extensão é ligada à cabeça motorizada através de um dispositivo de acoplamento.

- Pare o motor e retire a bateria.
- Afrouxe o botão do dispositivo de acoplamento no tubo da cabeça motorizada e remova a tampa da extremidade da extensão.
- Pressione o botão localizado na extensão. Alinhe o botão com a reentrância guia do acoplador da cabeça motorizada e faça deslizar a extensão com a cabeça motorizada. Rode o eixo da extensão até o botão ficar bloqueado na posição correta.

Não use duas extensões com o acessório aparador de sebes.

NOTA: Se o botão não se soltar completamente no orifício de posicionamento, os eixos não estão devidamente bloqueados. Gire ligeiramente para cada lado até que o botão fique bloqueado.

- Aperte bem o manípulo.

⚠ ADVERTÊNCIA: **Certifique-se de que o dispositivo está completamente apertado antes de operar o equipamento; verifique periodicamente o aperto durante a utilização para evitar ferimentos graves.**

Ligue o veio de ligação à extensão seguindo as instruções em "Instalar um acessório na cabeça motorizada".

MONTE O ARNÊS (FIG. C)

- Coloque a alça de ombro.
- Ajuste o comprimento da alça. O mosquetão deve estar cerca de um palmo abaixo da anca direita do operador.
- Solte o arnês pressionando para baixo a barra do mosquetão e puxe o laço do arnês para fora do mosquetão.

Bateria e carregador

⚠ ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque elétrico, não carregue a bateria à chuva.

INDICADOR LED DE NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

A bateria de íões de lítio integra um indicador LED de nível de carga. Para testar o nível de carga da bateria, prima o botão indicador na frente da mesma.


Nenhuma luz: recarregar.

Uma luz verde fixa:
menos de 25% de carga.
Carregue a bateria antes de usar.

Duas luzes verdes fixas:
26-50% de carga.


Três luzes verdes fixas:
51-75% de carga.

Quatro luzes verdes fixas:
76-100% de carga.



LIGAR O CARREGADOR

Se o carregador possuir um cabo de corrente separado, ligue o cabo ao carregador e à tomada de parede adequada.




Utilizar apenas o conjunto de cabos fornecido com o carregador. Aquando da primeira utilização, verificar se o tipo de ficha se adapta à tomada.

INDICADOR LED DE ESTADO DE CARGA DO CARREGADOR

O carregador da bateria está equipado com um indicador LED de estado de carga que indica o estado da carga bem como as condições que podem atrasar ou impedir o carregamento.

Nota: Enquanto não for inserida uma bateria, não serão visíveis quaisquer luzes.



CARREGAR A BATERIA

⚠ ADVERTÊNCIA: O desrespeito pelos procedimentos de carregamento apropriados pode provocar uma tensão excessiva, um fluxo de corrente excessivo, perda de controle durante o carregamento, fuga de produtos químicos perigosos, produção de calor, explosão ou incêndio. Siga estas instruções de carregamento.

Com o cabo do carregador ligado ao carregador e a uma tomada de parede, alinhe as ranhuras da bateria com as calhas do carregador e faça deslizar a bateria sobre o carregador até encaixar totalmente.

Para mais informações, por favor, consulte os manuais da bateria e do carregador.

Operação e manutenção

Utilização geral



⚠️ ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de lesões, use sempre botas adequadas, calças compridas, proteção auricular e ocular.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de lesões, não se deve inclinar nem subir para um escadote, banco ou qualquer posição elevada que não esteja devidamente segura.

⚠️ CUIDADO: Demarque uma zona de segurança para espectadores de 15 m (50 pés) antes de utilizar o equipamento. A zona de segurança para espectadores consiste num círculo com um mínimo de 15 m (50 pés) à volta do operador no qual não devem entrar espectadores, crianças e animais de estimação.

Para obter o melhor desempenho e operar a cabeça motorizada e acessórios com segurança, siga estas instruções.

Antes de usar, inspecione a cabeça motorizada e acessórios conforme descrito em "Manutenção".

Consulte sempre as instruções originais fornecidas com o acessório para obter instruções adicionais de uso e de segurança. Se não o fizer, podem ocorrer lesões.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO

A cabeça motorizada e acessórios foram concebidos para funcionar num intervalo de temperaturas de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).

PONTO DE APOIO

Os dois pés devem estar firmemente assentes no solo com o peso distribuído uniformemente entre eles.

Tenha cuidado em escadas e trabalhe lentamente para manter o equilíbrio. Nunca corra enquanto opera a cabeça motorizada.

ACIONAMENTO DO BLOQUEIO DE TRANSPORTE (FIG. D)

- Mova o botão para a direita para acionar o bloqueio de transporte.

- Mova o botão para a esquerda para soltar o bloqueio de transporte, quando quiser iniciar a ferramenta.

PARAGEM DA CABEÇA MOTORIZADA (FIG. E)

Solte o acionador de velocidade variável para parar a cabeça motorizada.

ARRANQUE DA CABEÇA MOTORIZADA (FIG. F)

⚠️ ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de ferimentos, nunca neutralize a alavanca de bloqueio do acionador prendendo com fita ou arame, ou amarrando a alavanca de bloqueio do acionador.

- Desengate o bloqueio de transporte (1) movendo o botão para a esquerda.
- Agarre firmemente a pega de modo a que a alavanca de bloqueio do acionador (2) seja pressionada pela palma da mão.
- Para arrancar com a cabeça motorizada, aperte o acionador de velocidade variável (3). Aperte o acionador de velocidade variável de forma mais firme para aumentar a velocidade e a força da cabeça motorizada.

INSERIR E REMOVER A BATERIA (FIG. G)

Utilize apenas baterias da marca Oregon® especificadas nestas instruções de utilização.

Alinhar a ranhura da bateria com as calhas no interior da porta da bateria. Insira com firmeza a bateria na porta da bateria da cabeça motorizada, empurrando para a frente até encaixar completamente.

Para remover a bateria, levante o dispositivo de libertação da bateria, pegue nas partes laterais da bateria e remova-a.

OPERAÇÃO DO APARADOR DE SEBES

⚠️ ADVERTÊNCIA: Segure sempre o aparador de sebes afastado do corpo mantendo um espaço entre o corpo e a ferramenta. Qualquer contato com uma cabeça de corte acessória pode resultar em queimaduras e/ou outras lesões pessoais graves.

Se detritos ficarem enrolados à volta do acessório, solte o acionador de velocidade variável, remova a bateria e remova os detritos.

AJUSTE DAS LÂMINAS DE CORTE (FIG. H)

Desligue a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios ou transportar.

O ângulo das lâminas de corte pode ser ajustado em 7 posições de trabalho possíveis, entre 0° e 120° (1).

Passos para ajustar o ângulo das ferramentas de corte:

- Instale a proteção sobre as lâminas.
- Puxe o pino (2).
- Use a alavanca (3) para ajustar a articulação em um ou vários orifícios.
- Liberte o pino e certifique-se de que este engata num orifício da placa.

CORRIGIR O ENCRAVAMENTO DA LÂMINA

⚠ CUIDADO: Retire sempre a bateria antes de limpar as lâminas de corte para evitar o arranque acidental das lâminas.

⚠ CUIDADO: As lâminas de corte são muito afiadas. Use sempre luvas quando retirar resíduos das lâminas.

Por vezes, os ramos mais flexíveis, ainda verdes e emaranhados, podem ficar presos entre as peças motrizes das lâminas de corte e da peça fixa. Quando isso sucede, as lâminas podem deixar de trabalhar de repente. Tal pode também acontecer se as lâminas de corte entrarem em contacto com material muito duro, como uma sebe de correntes. Esta situação é chamada obstrução da lâmina.

Siga estas diretrizes para limpar segura e eficazmente o material:

- Usar luvas.
- Retire a bateria do podador/bordeador.
- Retire o material que está a impedir as lâminas de se movimentarem.

Manutenção

⚠ ADVERTÊNCIA: Uma ferramenta acionada por bateria com a mesma inserida pode arrancar acidentalmente. Remova o conjunto da bateria antes de inspecionar, limpar ou efetuar a manutenção.

⚠ CUIDADO: Inspeção regularmente o aparador de sebes. Uma inspeção regular é o primeiro passo para uma manutenção adequada. Siga as directrizes abaixo para maximizar a segurança e a satisfação. Substitua imediatamente quaisquer peças danificadas ou demasiado gastas.

⚠ CUIDADO: Sempre que limpar o podador/bordeador, não o mergulhe em água ou em qualquer outro líquido. Não use uma máquina de lavagem de alta pressão para limpar o aparador de sebes.

LUBRIFICAÇÃO DAS LÂMINAS DE CORTE

Quando se cortam sebes cerradas e em sítios poeirentos, a acumulação de seiva e sujidade pode por vezes fazer com que as lâminas fiquem presas. Para evitar que lâmina de corte fique presa, limpe as lâminas com uma fina camada de lubrificante de silicone líquido apenas na área de lubrificação das lâminas de corte e faça rodar momentaneamente as lâminas para distribuir uniformemente o lubrificante.

Importante: Não deixe pingar lubrificante para o interior do corpo do podador/bordeador. Nunca use solventes nem aerossóis à base de água. Não lubrifique demais.

AFIAR AS LÂMINAS DE CORTE

Desligue a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios ou transportar.

Para o melhor desempenho da ferramenta, certifique-se de que as lâminas de corte estão afiadas, não têm entalhes ou bordas rombas e não encravam nem ficam presas ao operar o aparador de sebes.

De vez em quando afie e corrija as reentrâncias das lâminas para que se movam livremente.

Lâminas bem afiadas e com liberdade de movimentos cortam mais facilmente do que lâminas estragadas e presas.

Substitua as lâminas de corte quando estas já não puderem ser afiadas.

Inspeção

Antes de cada uso, e caso se tenha deixado cair o aparador de sebes, inspecione estas peças:

PODADOR/BORDEADOR

Inspeccione as lâminas de corte. Certifique-se de que as lâminas de corte estão afiadas, não têm cortes ou bordas rombas e não encravam nem ficam presas ao operar o aparador de sebes. De vez em quando afie e corrija as reentrâncias das lâminas para que se movam livremente. Lâminas bem afiadas e com liberdade de movimentos cortam mais facilmente do que lâminas estragadas e presas.

CABEÇA MOTORIZADA

- A pega não deve apresentar fissuras ou outros danos. Deve estar limpa, seca e sem óleo, humidade ou qualquer outra coisa que impeça um aperto firme.
- O respiradouro para refrigeração da eletrónica deve estar desobstruído e livre de detritos.
- A bateria deve estar limpa, seca, sem sinais de perfuração, impactos ou outros danos. Os contactos devem estar limpos, secos e sem resíduos.
- A porta da bateria e os contactos devem estar limpos, secos e sem resíduos.
- O acionador de velocidade variável deve operar sem problemas e deve aumentar a velocidade da cabeça motorizada com o aumento da pressão.
- O acionador de velocidade variável deve impedir o arranque do motor, se não estiver pressionado.
- Os parafusos devem estar apertados e fixar cada componente no seu lugar.

Limpeza

⚠ CUIDADO: Quando limpar a cabeça motorizada e acessórios, nunca o mergulhe em água ou noutros líquidos. Não use uma máquina de lavagem de alta pressão para limpar a cabeça motorizada e acessórios.

- Remova a bateria.
- Remova todos os detritos do filtro de entrada para garantir que o ar flui livremente.
- Remova todos os detritos da porta da bateria e limpe os contactos.
- Limpe o pó e recortes do aparador de sebes.
- Deslize a capa da lâmina sobre as lâminas para as manter limpas e evitar que fiquem obstruídas, que cortem pessoas ou objectos.

BATERIA

IMPORTANTE: No interior da bateria não existem quaisquer componentes sujeitos a assistência por parte do utilizador. Não desmontar.

As baterias de iões de lítio têm uma vida útil limitada. Se o tempo de corte por cada carregamento diminuir significativamente, é sinal de que a bateria está no fim da sua vida útil e deve ser substituída.

- Garantir que a bateria, incluindo os contactos, está limpa, seca e não apresenta sinais de perfuração, impacto ou outros danos. Baterias partidas podem provocar incêndios ou expelir químicos perigosos.
- Limpar os contactos sujos com um pano macio e seco. A poeira e o óleo podem prejudicar a ligação eléctrica e a máquina perde potência.
- Guarde a bateria com carga completa, num carregador quando possível.

CARREGADOR

IMPORTANTE: No interior do dispositivo não existem quaisquer peças sujeitas a assistência por parte do utilizador. Não desmontar.

- Desligar o carregador da tomada de parede.
- Limpar os contactos sujos com um pano macio e seco.

Resolução de problemas

Use esta tabela para consultar as soluções possíveis para problemas com o seu aparador de sebes. Se estas sugestões não resolverem o problema, consulte “Garantia e serviço”.

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	ACÇÕES RECOMENDADAS
O aparador de sebes não corta devidamente	Acumulação de resina	Consulte “Lubrificação das lâminas de corte” em Manutenção.
	A lâmina de corte está romba	Consulte “Afiar as lâminas de corte” em Manutenção.

Especificações e componentes

⚠ ADVERTÊNCIA: O uso de peças de reposição diferentes das especificadas neste manual de instruções aumenta o risco de lesões. Nunca use acessórios diferentes dos descritos neste manual.

COMPONENTES DE SUBSTITUIÇÃO		NA P/N	EU P/N
Bateria, modelo B425E		545938	562625
Bateria, modelo B600E		548208	562391
Bateria, modelo B650E		545937	583689
Carregador com cabo, modelo C600		540580	554933
Carregador com cabo, modelo C650		594076	594078
Carregador rápido com cabo, modelo C750		548185	558697
CARREGADOR, MODELO C600			
Entrada		100-240 V~ 50-60 Hz 60 W	
Entrada (EUA e Canadá apenas)		120 V ~ 60 Hz 60 W	
Saída		41,5 V=== 1,25 A	
Cabo de alimentação		US/CAN P/N: 546636 UE P/N: 547383 UK P/N: 547384 AU/NZ P/N: 560663	
CARREGADOR, MODELO C650			
Entrada		100-240 V~ 50-60 Hz 60 W	
Entrada (EUA e Canadá apenas)		120 V ~ 60 Hz 60 W	
Saída		41,5 V=== 1,8 A	
Cabo de alimentação		US/CAN P/N: 546636 UE P/N: 547383 UK P/N: 547384 AU/NZ P/N: 560663	
CARREGADOR, MODELO C750			
Entrada		100-240 V~ 50-60 Hz 260 W	
Entrada (EUA e Canadá apenas)		120 V ~ 60 Hz 260 W	
Saída		41 V=== 4,6 A	
Cabo de alimentação		US/CAN P/N: 585068 UE P/N: 585069 UK P/N: 585070 AU/NZ P/N: 585073	
BATERIA			
Tipo		Iões de lítio	
Temperaturas de funcionamento		0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	
Modelo		Capacidade, nominal	Tensão, nominal
B425E		2,6 Ah / 94 Wh	+36 VCC
B600E		4,0 Ah/144 Wh	+36 VCC
B650E		6,0 Ah/216 Wh	+36 VCC
PODADOR/BORDEADOR			
Lâmina		38 cm (15 pol)	
Espaçamento dos dentes		15 mm (3/5 pol)	
Peso seco quando montado		2,5 kg (5,5 lb)	

Garantia e serviço

Garantia

A Blount, Inc. garante todas as ferramentas e carregadores sem fio Oregon® registados por um período de três (3) anos e todas as baterias sem fio Oregon® por dois (2) anos a partir da data original de compra. Ferramentas, baterias e carregadores sem fio Oregon® registados têm garantia de dois (2) anos, se usados para aplicações comerciais. Esta garantia limitada aplica-se a produtos fabricados pela Oregon® Cordless Tool System. Durante o período da garantia, a Blount substituirá ou, mediante sua exclusiva decisão, reparará apenas para o comprador original, sem quaisquer custos, qualquer produto ou componente que, após inspeção realizada pela Blount, se considere com defeito de material e/ou fabrico. O comprador será responsável por todos os custos de transporte e qualquer custo de remoção de qualquer componente enviado para substituição ao abrigo da presente garantia.


Para registar seu produto, visite a secção “suporte” de **OregonCordless.com**.

Informações sobre assistência e suporte


Para informações sobre o centro de assistência, visite-nos na Web em **OregonCordless.com** ou contacte o nosso departamento de assistência ao cliente no número 888.313.8665 para obter assistência, aconselhamento técnico adicional, reparação ou peças sobressalentes.

Por motivos de segurança, utilizar apenas peças sobressalentes genuínas. O nosso centro de assistência conta com a colaboração de técnicos com formação cuja finalidade é fornecer suporte e assistência na afinação, reparação ou substituição de todos os produtos Oregon® Cordless Tools System.


Figuras








B



C







OregonProducts.com

Blount International, Inc.
4909 SE International Way
Portland, OR 97222-4679 USA